



SNACKTASTIC® 5804



GEBRUIKSAANWIJZING

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig vooraleer u dit toestel in gebruik neemt! Bewaar deze zorgvuldig.

MODE D'EMPLOI

Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser cet appareil! Conservez-le soigneusement.

USER MANUAL

Read the user manual attentively before using this appliance. Keep the manual carefully.

GBRAUCHSANLEITUNG

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen! Bitte sorgfältig aufbewahren.



BESCHRIJVING VAN HET TOESTEL

1. Korf
2. Ontgrendelingsknop
3. Korfgreep
4. Luchtingang
5. Bedieningsdisplay
6. Veiligheidsschakelaar
7. Lade
8. Ventilatierooster
9. Kabelvak
10. Uittrekbare kabel

Wij behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen.

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

1. Basket
2. Release button
3. Basket handle
4. Air inlet
5. Operation display
6. Safety switch
7. Drawer
8. Ventilation grid
9. Cable storage
10. Extractable cable

We reserve the right to execute technical modifications.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Panier
2. Bouton déverrouillage
3. Poignée du panier
4. Entrée d'air
5. Ecran de commande
6. Commutateur de sécurité
7. Tiroir
8. Grille de ventilation
9. Compartiment à câble
10. Cordon extensible

Nous nous réservons le droit de faire des changements techniques.

BESCHREIBUNG DES GERÄTES

1. Korb
2. Release Knopf
3. Korbgriff
4. Lufteinang
5. Bedienfeld
6. Sicherheitsschalter
7. Schublade
8. Lüftungsgitter
9. Kabelfach
10. Ausziehbares Kabel

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen durchzuführen.

Proficiat! U kocht zonet een toestel van topkwaliteit dat u jarenlang snackplezier garandeert.

Voor bijkomende informatie en nuttige tips over onze producten kan u steeds terecht op onze website www.fritel.com of op www.facebook.com/snacktasticfritel. Personen die deze gebruiksaanwijzing **NIET** gelezen hebben mogen dit toestel **NIET** gebruiken. Vergeet **NIET** de garantiebepalingen te lezen.

1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Dit product is gebouwd in overeenstemming met de Europese veiligheidsnormen CE. Zoals voor alle elektrische huishoudtoestellen dienen de nodige maatregelen van voorzichtigheid in acht genomen te worden om ongevallen te vermijden of om te voorkomen dat uw toestel beschadigd wordt.


-  **LET OP!** Verbrandingsgevaar! Door gebruik van het toestel ontstaan hete oppervlakken. Raak enkel de handgreep of de bedieningsknoppen aan terwijl het toestel in werking is.
- **LET OP!** Ook na het uitschakelen van het toestel blijven er hete oppervlakken die verbrandingsgevaar opleveren. Laat het toestel dus volledig afkoelen alvorens het te verplaatsen, te reinigen of op te bergen.
- Dit toestel mag niet gebruikt worden door kinderen van 0 tot 8 jaar. Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, en dit enkel onder continu toezicht. Dit toestel mag gebruikt worden door personen met verminderde fysieke, motorische of geestelijke capaciteiten of door personen met een gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies ontvangen aangaande het gebruik van het toestel op een veilige manier en op voorwaarde dat zij de betreffende gevaren begrijpen. Houd het toestel en het elektrisch snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Reiniging en onderhoud mogen **NIET** uitgevoerd worden door kinderen.
- Kookapparaten dienen op stabiele wijze geplaatst te worden met de handvaten (indien aanwezig) zo gepositioneerd om het morsen van hete vloeistoffen te vermijden.
- Het toestel is enkel bestemd voor huishoudelijk gebruik en niet voor

toepassingen, uitgezonderd: personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgeving; boerderijen; klanten in hotels, motels e.a. residentiële omgevingen; bed en breakfast omgevingen.

- Het toestel is bestemd voor gebruik op kamertemperatuur. Het toestel **NOOIT** buitenhuis gebruiken.
- Een beschadigd snoer kan elektrische shocks veroorzaken. Het toestel **NOOIT** gebruiken indien het beschadigd is, gevallen is, een storing vertoont of indien het snoer of de stekker beschadigd is. In al deze gevallen het toestel onmiddellijk binnen brengen bij een erkend hersteller.
- Het bedieningsdisplay, het elektrisch snoer en de stekker **NOOIT** met natte handen aanraken en deze ook **NOOIT** in of onder water (of enige andere vloeistof) dompelen. Enkel reinigen met een vochtige doek. Indien het toestel toch nat of vochtig zou worden, onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken.
- **NOOIT** aparte timers of afstandbedieningssystemen gebruiken.
- Verwijder na gebruik steeds onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Doe dit ook als het toestel niet in gebruik is, vooraleer u het reinigt en vooraleer u het verplaatst.
- Bedek het ventilatierooster **NOOIT** als het toestel in werking is of nog niet volledig afgekoeld.
- Doe **NOOIT** olie in de lade. Dit kan brand veroorzaken.
- Raak **NOOIT** de binnenzijde aan als het toestel in werking is.
- Tijdens het bakken kan er hete stoom uit de openingen komen. Blijf met handen en gezicht **STEEDS** op veilige afstand van de stoom. Wees ook **STEEDS** voorzichtig bij het verwijderen van de lade uit het toestel wanneer in werking, er kan stoom uit komen.
- Trek **ONMIDDELLIJK** de stekker uit het stopcontact indien er donkere rook uit het toestel komt. Haal de lade pas uit het toestel als er geen donkere rook meer is.
- Het toestel steeds op een vaste en vlakke ondergrond plaatsen, zoals een keukentablet of tafel zodat het toestel niet kan kantelen of schuiven.
- **NOOIT** aan het elektrisch snoer trekken om de stekker uit het stopcontact te trekken.
- **NOOIT** verlengsnoeren of contactdozen gebruiken. Plaats het toestel dicht bij een stopcontact en sluit het steeds rechtstreeks aan.
- Laat het elektriciteitssnoer **NOOIT** over de rand van de tafel of het aanrecht hangen.
- Het elektriciteitssnoer **NOOIT** in de nabijheid van warmtebronnen, zoals fornuizen, verwarming of ovens leggen.
- Plaats het toestel **NOOIT** in de nabijheid van gordijnen, muurdecoratie, textiel en andere ontvlambare voorwerpen. Zorg dat er **STEEDS** minimum 10 cm aan alle kanten van het toestel is.
- Plaats **NOOIT** iets boven op het toestel.
- Het toestel enkel gebruiken met 230 Volt wisselstroom
- In overeenstemming met de wettelijke veiligheidsnormen moet het toestel steeds aangesloten worden op een stopcontact met aarding.

- Voor uw eigen veiligheid, zal het apparaat enkel werken indien het correct gemonteerd werd. Controleer of alle onderdelen correct gemonteerd werden.
- Dit apparaat is enkel bestemd voor het olievrij frituren, bakken en braden van voedsel.
- NOOIT** het toestel zonder toezicht laten en het **NOOIT** verplaatsen zolang de stekker in het stopcontact steekt.
- Laat het toestel volledig afkoelen alvorens het te verplaatsen.
- Het elektrisch snoer dient steeds volledig uitgetrokken te zijn. Het elektrisch snoer **NOOIT** rond het toestel draaien als het in werking is, **NOOIT** plooien of er in knijpen.
- Het toestel onmiddellijk uitschakelen en de stekker uittrekken: na gebruik of wanneer het toestel **NIET** in gebruik is, indien het toestel **NIET** goed functioneert en bij reiniging van het toestel.
- NOOIT** accessoires, onderdelen of hulpstukken van andere merken/modellen gebruiken.
- Reparaties mogen **ALLEEN** door een erkende vakman of een erkende reparatiedienst uitgevoerd worden.

2. BEDIENINGSDISPLAY



- Aan/Uit Symbool
- Temperatuur Symbool
- Tijd Symbool
- Symbol voor programma voor verse frietjes
- Symbol voor programma voor snacks
- Symbol voor programma voor diepgevroren frietjes
- Symbol voor programma voor diepgevroren snacks
- Symbol voor programma voor kip
- Symbol voor programma voor vis
- Symbol voor programma voor steak
- Symbol voor programma voor cupcakes
- Menu Symbool
- Start Symbool
- Symbol voor voorverwarmingsfunctie
- Symbol voor warmhoudfunctie
- Symbol voor opwarmfunctie
- Symbol voor ontdooffunctie
- Symbol lade + korf niet of niet correct in het toestel
- Symbol lade + korf correct in het toestel

Niet alle symbolen zijn altijd zichtbaar.

3. VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Verwijder alle verpakkingen en stickers.
- Hou verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen.
- Controleer het toestel en elektriciteitssnoer op eventuele beschadigingen. Is er een beschadiging, het toestel NIET gebruiken en onmiddellijk terugbrengen naar uw verkooppunt.
- Alvorens het toestel voor het eerst te gebruiken is het aanbevolen de lade en de korf af te wassen. (zie punt 8. ONDERHOUD)
- Controleer of de netspanning overeenstemt met deze aangeduid op het toestel.

4. INSTELLINGEN

Onderstaande tabel geeft per ingrediënt de aanbevolen instelling aan.

OPGELET: deze instellingen zijn slechts richtlijnen. Aangezien elk ingrediënt verschilt van soort tot soort, van merk tot merk en ook van grootte, vorm, inhoud... kunnen er steeds afwijkingen op deze aanbevolen instellingen ontstaan.

TIPS:

- Kleinere ingrediënten vereisen vaak een iets kortere bereidingstijd dan grotere ingrediënten.
- Tijdens het bakproces kan opschudden (zie punt 5. GEBRUIK) van kleine ingrediënten het bakresultaat gunstig beïnvloeden.
- Het toevoegen van een beetje olie op verse aardappelen kan deze krokanter maken. Voeg de olie toe voordat u de ingrediënten in de korf doet. Bak de ingrediënten binnen de paar minuten nadat u er olie over heeft gedaan.
- Snacks die in een traditionele oven kunnen bereid worden kunnen ook in de SnackTastic® worden bereid. Snacks of frieten die enkel geschikt zijn voor een friteuse zullen niet altijd het gewenste resultaat opleveren.
- U kan de SnackTastic® ook gebruiken om ingrediënten op te warmen. Gebruik dan de Reheat functie.

	Min-Max capaciteit (gr.)	Tijd (min.)	Temperatuur (°C)	Opschudden	Overig
Aardappelen en frietjes					
Dunne frietjes ***	300-1000	9-19	200	Opschudden**	
Dikke frietjes ***	300-1000	12-22	200	Opschudden**	
Huisgemaakte frietjes (8*8mm)	300-1200	18-30	180	Opschudden**	Voeg ½ el olie toe
Aardappel kwartjes	300-900	18-24	180	Opschudden**	Voeg ½ el olie toe
Aardappel blokjes	300-750	12-18	180	Opschudden**	Voeg ½ el olie toe
Rösti	250	15-18	180		*
Aardappel gratin	500	18-22	180		*
Vlees en gevogelte					
Steak	100-600	8-12	180		
Varkenskoteletjes	100-500	10-14	180		
Hamburger	100-500	7-14	180		
Vleesbrood	100-500	18-22	180		
Drumstick	100-500	18-22	180		
Kipfilet	100-800	10-15	180		

Snacks					
Bitterballen	240	7	200		*
Loempia	100-400	8-10	200	Opschudden**	*
Chicken Nuggets	100-500	6-10	200	Opschudden**	*
Fish Fingers	100-400	6-10	200		*
Gepaneerde kaassnack	100-400	8-10	180		*
Groenten	100-400	10	160		
Gebak					
Quiche	400	20	190		Gebruik de cakevorm
Muffins	400	15	180		Gebruik de cakevorm
Cake	500 (gewicht van totale deeg)	65	150		Gebruik de cakevorm

PRAKTISCHE TIP: Ovengeschikte diepgevroren producten zijn altijd geschikt, maar hebben doorgaans minder baktijd en een lagere temperatuur nodig in de SnackTastic® dan in de oven.

OPMERKING: Gebruik steeds de Voorverwarmingsfunctie.

OPMERKING: * Controleer of de ingrediënten geschikt zijn voor bereiding in de oven.

** Zie 5. Gebruik

Huisgemaakte frietjes

Voor het beste resultaat, raden wij aan om voorgebakken frietjes te gebruiken (vb. diepgevroren frieten) Indien u zelf huisgemaakte frietjes wil maken, raden wij aan om onderstaande stappen te volgen.

1. Schil de aardappelen en snij ze in frietjes
2. Laat de frietjes minimum 30 minuten in een kom water weken, haal ze eruit en droog ze met keukenpapier.
3. Giet $\frac{1}{2}$ eetlepel olie in een kom, doe de frietjes erbij en meng goed zodat de frietjes allemaal bedekt zijn met olie.
4. Haal de frietjes uit de kom met uw handen of met een tang zodat de overtollige olie in de kom achterblijft. Doe de frietjes in de korf.

OPGELET: giet de frietjes niet van de kom in de korf om te vermijden dat de overtollige olie in de lade terecht komt.

5. Bak de frietjes zoals eerder aangegeven.

5. GEBRUIK

1. Plaats het toestel op een vlakke, stabiele en warmtebestendige ondergrond.


2. Trek het snoer volledig uit het kabelvak.

OPGELET: doe geen olie of enig andere vloeistof rechtstreeks in de lade.

OPGELET: plaats niets bovenop het toestel.

3. Trek de lade voorzichtig uit het toestel.

OPGELET: trek de lade steeds volledig uit het toestel vooraleer u ingrediënten toevoegt in de korf.



4. Haal de korf uit de lade.
5. Plaats de ingrediënten in de korf.

OPGELET: Vul de korf niet meer dan 4/5^e, of de aangegeven hoeveelheden in bovenstaande tabel. Grottere hoeveelheden zullen een minder goed resultaat opleveren.

CAKE-FUNCTIE: doe het cake beslag in de cakevorm, doe de cakevorm in de korf en plaats de korf in de lade.

- Plaats de korf in de lade.



- Plaats de lade terug in het toestel.

Gebruik de lade nooit zonder korf.



OPGELET: raak de lade niet aan tijdens of enige tijd na gebruik. Het wordt erg heet. Raak de lade enkel aan bij het handvat.

- Steek de stekker in het stopcontact.




- Stel het gewenste programma in (zie tabel hieronder).

- Sommige ingrediënten die over elkaar liggen dienen opgeschud te worden halverwege het bakproces om een egaal bakresultaat te verkrijgen. Om de ingrediënten op te schudden, neem het handvat

vast, trek de lade uit het toestel en schud. Plaats dan de lade terug in het toestel.




LET OP: druk niet op de ontgrendelingsknop van de korf tijdens het opschudden.



TIP: om het gewicht te verminderen kan u de korf uit de lade halen en enkel de korf opschudden. Haal hiervoor de lade met korf uit het toestel, plaats het op een hittebestendig oppervlak en druk op de ontgrendelingsknop om de korf los te maken.

- Controleer of de ingrediënten klaar zijn. Indien deze nog niet klaar zijn, plaats de lade terug in het toestel en laat nog een paar minuten bakken.
- Om kleine ingrediënten uit de korf te halen (vb. frietjes), druk op de ontgrendelingsknop en haal de korf uit de lade. Draai de korf niet ondersteboven wanneer die nog in de lade zit. Bakresten of olieresten die in de lade gevallen zijn, zouden dan op uw ingrediënten kunnen vallen/druppen.



LET OP : Na het bakken zijn de lade en de ingrediënten nog zeer heet. Naargelang de gebruikte ingrediënten die gebakken zijn kan er stoom vrij komen.


TIP: Om grotere of breekbare ingrediënten uit de korf te halen gebruikt u best een grijptang.




- Wanneer een eerste bakbeurt klaar is, is het toestel meteen klaar om een volgende bakbeurt te starten.

Gebruikstabbel

Symbol	Bediening
 Aan/Uit	<p>Steek de stekker in het stopcontact. Er zal een geluidsignaal weerklinken en alle lampjes zullen 1 seconde lang aan gaan. Hierna zal het toestel in standby modus gaan.</p> <div style="text-align: center;"> standby modus </div> <p>Enkel zal zichtbaar zijn op het scherm. (knipperend)</p>

 Aan/Uit	<p>Druk op het symbool  en het scherm (scherm 1) zal aangaan.</p>  <p>scherm 1</p> <p>Het toestel zal terug naar standby modus gaan indien er na 5 minuten geen functie is gekozen.</p> <p>Enkel  zal zichtbaar zijn in standby modus. (knipperend)</p>
 Temperatuur	<p>Druk  of  om de gewenste temperatuur in te stellen.</p> <p>De temperatuur kan ingesteld worden van 40° tot 200°C.</p>
 Tijd	<p>Druk  of  om de gewenste tijd in te stellen.</p> <p>De tijd kan ingesteld worden van 1 tot 60 minuten. De timer zal per minuut aflopen. De laatste minuut zal per seconde aflopen.</p>
 Start	<p>Druk op het symbool  om het toestel te starten.</p> <p> zal knipperen gedurende het hele proces, tenzij onderbroken.</p> <p>Druk op het symbool  om een gestarte functie te onderbreken of open de lade.  zal stoppen met knipperen en constant gaan branden. De overgebleven tijd zal knipperend zichtbaar zijn op het scherm.</p> <p>Het toestel zal op nieuw starten zodra op  wordt gedrukt of zodra de lade terug wordt gesloten.</p> <p>Deze toets werkt alleen als de lade met korf correct in het toestel zitten.</p> <p>Het  symbool moet branden.</p> <p>Zodra u een geluidsignaal 3 maal hoort, is het gekozen programma afgelopen en zal het woord  op het scherm verschijnen.</p> <p>Als de lade wordt geopend of  wordt ingedrukt zal het scherm teruggaan naar het eerder gekozen instelling.</p> <p>Als niet wordt gedrukt op  zal het toestel na 5 minuten naar de standby modus.</p> <p> zal knipperend zichtbaar zijn op het scherm.</p>

 PREHEAT Voorverwarmingsfunctie	<p>Druk op het symbool  , het Pre-Heat symbool gaat knipperen.</p> <p>Het is niet mogelijk om tijd in te stellen bij deze functie,  zal niet verlicht zijn.</p> <p>Druk op  of  om de gewenste temperatuur in te stellen.</p> <p>Druk op het symbool  om het voorverwarming te starten.</p> <p> zal knipperen gedurende het hele proces, tenzij onderbroken.</p> <p>Zodra u een geluidsignaal 3 maal hoort is het voorverwarmingsprogramma afgelopen.</p> <p></p> <p>Het symbool  zal opnieuw op het scherm verschijnen,  &  zullen niet meer knipperen.</p> <p>Druk op  of  om de gewenste tijd in te stellen.</p> <p>Druk op het symbool  om het toestel te starten.</p> <p> zal knipperen gedurende het hele proces, tenzij onderbroken.</p> <p>Deze toets werkt alleen als de lade met korf correct in het toestel zitten.</p> <p></p> <p>Het  symbol moet branden.</p> <p>Druk op het  symbool om de gestarte functie te onderbreken of open de lade.  zal niet meer knipperen.</p> <p>De overgebleven tijd zal knipperend zichtbaar zijn op het scherm.</p> <p>Het toestel zal opnieuw opstarten zodra  wordt gedrukt of als de lade opnieuw wordt gesloten.</p> <p>Zodra u een geluidsignaal 3 maal hoort is het programma afgelopen.</p> <p>het woord  op het scherm verschijnen.</p> <p>Als de lade wordt geopend of  wordt ingedrukt zal het scherm teruggaan naar het eerder gekozen instelling.</p> <p>Als niet wordt gedrukt op  zal het toestel na 5 minuten terug gaan naar scherm 1.</p> <p>Als geen keuze wordt gemaakt zal het toestel in standby modus gaan na 2 uur.</p>
 Menu	<p>Druk op het symbool  om een voorgeprogrammeerde functie te selecteren.</p>

	<p>Alle menu programma's zullen oplichten.</p>  <p>Druk [icon] : Programma voor fries (frietjes)</p> <p>Druk [icon] : Programma snacks</p> <p>Druk [icon] : Programma voor frozen fries (diepgevroren frietjes)</p> <p>Druk [icon] : Programma voor frozen snacks (diepgevroren snacks)</p> <p>Druk [icon] : Programma voor poultry (gevogelte)</p> <p>Druk [icon] : Programma voor fish (vis)</p> <p>Druk [icon] : Programma voor steak (vlees)</p> <p>Druk [icon] : Programma voor cupcakes</p> <p>Enkel het gekozen programma zal knipperen.</p> <p>Druk [play icon] om het toestel te starten, [stop icon] zal knipperen en enkel het gekozen programma zal branden.</p> <p>Zodra u een geluidsignaal 3 maal hoort is het programma afgelopen. het woord End op het scherm verschijnen.</p> <p>Als de lade wordt geopend of [power icon] wordt ingedrukt zal het scherm teruggaan naar het eerder gekozen programma.</p> <p>Als niet wordt gedrukt op [play icon] zal het toestel na 5 minuten terug gaan naar scherm 1.</p> <p>Als geen keuze wordt gemaakt zal het toestel in standby modus gaan na 2 uur.</p>
 Opwarmingsfunctie	<p>Druk op het symbool  om het voedsel op te warmen. Het Reheat symbol zal knipperen. Standaard: 180°C – 4 min. Kan ingesteld worden van 40 tot 200°C en 1 tot 30 minuten.</p> <p>Druk op  of  om de gewenste temperatuur in te stellen.</p> <p>Druk op  of  om de gewenste tijd in te stellen.</p>

	<p>Druk op het symbool  om het toestel te starten.  zal knipperen.</p> <p>Zodra u een geluidsignaal 3 maal hoort is het programma afgelopen. het woord End op het scherm verschijnen.</p> <p>Als de lade wordt geopend of  wordt ingedrukt zal het scherm teruggaan naar het eerder gekozen instelling.</p> <p>Als niet wordt gedrukt op  zal het toestel na 5 minuten terug gaan naar scherm 1.</p> <p>Als geen keuze wordt gemaakt zal het toestel in standby modus gaan na 2 uur.</p>
 Warmhoudfunctie	<p>Druk op het symbool  om het voedsel warm te houden. Het symbool Keep Warm zal knipperen. Standaard: 70°C – 60 min. Kan ingesteld worden tussen 1 en 60 minuten.</p> <p>  Bij dit programma kan de temperatuur niet worden aangepast.  zal niet verlicht zijn.</p> <p>Druk op  of  om de gewenste tijd in te stellen.</p> <p>Druk op het symbool  om het toestel te starten.  zal knipperen.</p> <p>Zodra u een geluidsignaal 3 maal hoort is het programma afgelopen. het woord End op het scherm verschijnen.</p> <p>Als de lade wordt geopend of  wordt ingedrukt zal het scherm teruggaan naar het eerste scherm.</p> <p>Als niet wordt gedrukt op  zal het toestel na 5 minuten terug gaan naar scherm 1.</p> <p>Als geen keuze wordt gemaakt zal het toestel in standby modus gaan na 2 uur.</p>
 Ontdooifunctie	<p>Druk op het symbool  om het voedsel te onttdooien. Het symbool defrost zal knipperen. Standaard: 40°C – 5 min. Kan ingesteld worden tussen 1 en 60 minuten.</p> <p>  Bij dit programma kan de temperatuur niet worden aangepast.  zal niet verlicht zijn.</p>

	<p>Druk op of om de gewenste tijd in te stellen.</p> <p>Druk op het symbool om het toestel te starten.</p> <p> zal knipperen.</p> <p>Zodra u een geluidsignaal 3 maal hoort is het programma afgelopen.</p> <p>het woord op het scherm verschijnen.</p> <p>Als de lade wordt geopend of wordt ingedrukt zal het scherm teruggaan naar het scherm 1.</p> <p>Als niet wordt gedrukt op zal het toestel na 5 minuten terug gaan naar scherm 1.</p> <p>Als geen keuze wordt gemaakt zal het toestel in standby modus gaan na 2 uur.</p>
	Indien het gesloten slot symbool brandt is de lade correct in het toestel geplaatst.
	Indien het open slot symbool rood brandt is de lade open of niet correct/volledig gesloten. Het toestel zal dan niet functioneren.

* Voor de juiste inhoud van de functies zie hieronder bij Voorgeprogrammeerde Functies

6. VOORGEPROGRAMMEERDE FUNCTIES

Functie	Tijd	Temperatuur
Fries	25 min.	180°C
Snacks	15 min.	180°C
Frozen fries	16 min.	200°C
Frozen Snacks	10 min.	200°C
Poultry	20 min.	180°C
Fish	9 min.	180°C
Steak	12 min.	180°C
Cup cakes	18 min.	160 °C

OPGELET: deze instellingen zijn slechts richtlijnen. Aangezien elk ingrediënt verschilt van soort tot soort, van merk tot merk en ook van grootte, vorm, inhoud... kunnen er steeds afwijkingen op deze aanbevolen instellingen ontstaan.

7. PERSONALISEER UW FUNCTIES

	<p>Elk programma van de Menu functie kan gepersonaliseerd en onthouden worden door een van de geselecteerde programmas 5 seconden lang in te houden.</p> <p>Volg de stappen onder , daarna, Druk op  of  om de gewenste temperatuur in te stellen. Druk op  of  om de gewenste tijd in te stellen.</p> <p>Houd het gekozen programma 5 seconden lang ingedrukt, u zal een geluidsignaal horen en de instelling is opgeslagen.</p>
	<p>Al de opgeslagen instellingen kunnen terug naar bovenstaande tabel (Voorgeprogrammeerde functies) worden gebracht door 10 seconden tegelijk op  en  te drukken.</p>

8. ONDERHOUD

1. Reinig het toestel na elk gebruik.
2. De lade, de korf en de binnenzijde van het toestel zijn bedekt met een antiaanbaklaag. Gebruik geen metalen keukenaccessoires of agressieve reinigingsmiddelen om ze te reinigen. Dit kan de antiaanbaklaag beschadigen.
3. Verwijder eerst de stekker uit het stopcontact en laat het toestel volledig afkoelen alvorens het te reinigen.
TIP: om het afkoelen te bevorderen kan u de lade met korf uit het toestel halen.
4. De behuizing enkel reinigen met een vochtige doek.
5. De korf en de lade kunnen gereinigd worden in een heet zeepsopje met een afwasborsteltje.
TIP: Korf en lade zijn vaatwasserbestendig.
TIP: Gebruik de FRITEL vetlosweker voor overgebleven vuil.
TIP: Indien voedingsresten blijven kleven aan de korf of aan de lade: doe de korf in de lade en laat gedurende 10 minuten weken in warm water.
6. De binnenzijde van het toestel kan met warm water en een zachte spons worden gereinigd.
7. Reinig de verwarmingselementen met een afwasborstel om klevende voedselresten te verwijderen.
8. Toestel goed drogen vooraleer het opnieuw in gebruik te nemen of op te bergen.

9. OPBERGING

1. Trek de stekker uit het stopcontact en laat het toestel helemaal afkoelen.
2. Controleer dat alle onderdelen proper en droog zijn.
3. Berg het snoer op in het daarvoor voorziene vak en druk het vast in het daarvoor voorziene slot.

10. NUTTIGE TIPS BIJ STORINGEN

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De SnackTastic® werkt niet.	De stekker steekt niet in het stopcontact.	Steek de stekker in het stopcontact.
	Er werd niet op  gedrukt.	Druk op  nadat u alle instellingen hebt gekozen om het toestel te laten starten.
	Er is geen lade in het toestel of de lade is niet correct geplaatst.	Plaats de lade met korf correct in het toestel.
De ingrediënten zijn niet gaar genoeg.	Er werden te veel ingrediënten in de korf gedaan.	Doe kleinere hoeveelheden tegelijk in de korf.
	De ingestelde temperatuur is te laag.	Stel de temperatuur hoger in.
	De baktijd is te kort.	Laat langer bakken.
De ingrediënten zijn niet homogeen gebakken.	Sommige ingrediënten dienen halverwege opgeschud te worden.	Schud de ingrediënten die over elkaar liggen (vb. frietjes) halverwege op.
Gefrituurde ingrediënten zijn niet krokant.	Er werden snacks gekozen die enkel in een traditionele of koude zone friteuse kunnen worden bereid.	Gebruik ovensnacks of smeer de ingrediënten lichtjes in met olie om een krokanter resultaat te verkrijgen.
Ik krijg de lade niet goed op zijn plaats.	De korf is te veel gevuld.	Vul de korf niet meer dan 4/5.
	De korf is niet correct in de lade geplaatst.	Druk de korf aan in de lade tot u een klik hoort.
Er komt witte rook uit het toestel.	U gebruikt vette ingrediënten.	Bij het bakken van heel vette ingrediënten drupt deze olie op de hete lade en dit zorgt voor rook. Dit heeft geen invloed op het eindresultaat.
	De lade bevat nog restanten van vorige bakbeurten.	De rook komt van het opwarmen van de restjes in de lade. Reinig de lade grondig na elk gebruik.
Verse frietjes zijn niet homogeen gebakken.	U gebruikt het verkeerde soort aardappel.	Gebruik een andere soort aardappelen.
	U gebruikt geen olie of de frietjes werden niet homogeen verdeeld.	Gebruik wat olie (zie punt 4, Huisgemaakte frietjes) Verdeel de frietjes over de bodem van de korf
	De kleuring hangt af van de hoeveelheid water en olie in de frietjes.	Droog de frietjes zorgvuldig voor ze in te smeren met olie
Verse frietjes zijn niet krokant.	Het krokante hangt af van de hoeveelheid water en olie in de frietjes.	Snij kleinere frietjes Voeg wat meer olie toe, zie punt 4.
Indien de storing nog NIET is opgelost, wend u tot uw verkooppunt.		
Foutcode		
E1	E2	E3
Breng het toestel binnen bij uw verkooppunt	Breng het toestel binnen bij uw verkooppunt	Breng het toestel binnen bij uw verkooppunt

Het toestel is ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Bij gebruik voor beroepsdoeleinden veranderen de garantievooraarden. Defecten en/of beschadigingen ten gevolge van de NIET-naleving van deze gebruiksaanwijzing worden NIET gedekt door de garantie.

11. GARANTIEBEPALINGEN

De garantie loopt vanaf de aankoopdatum. Duur van de garantie: 2 jaar.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het reinigen én deugdelijk verpakken van het defecte toestel alvorens dit aan te bieden ter herstelling. Het is onvoldoende om het toestel in een kartonnen verpakking met papier te verpakken. FRITEL is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van onvoldoende verpakking, hierdoor vervalt ook de garantie onherroepelijk.

Bepalingen van de garantie:

- De waarborg dekt het vervangen van onderdelen die door onze technische diensten als defect beschouwd worden en waarbij het defect te wijten is aan materiaal-, constructie- of fabricagefouten.
- De waarborg is enkel geldig voor de eerste gebruiker.
- De verzendkosten heen en terug , in geval van herstelling, zijn steeds ten laste van de koper.
- **De garantie wordt enkel en alleen toegekend na voorlegging van de aankoopfactuur.**
- De garantie kan niet ingeroepen worden voor normale slijtage.

De garantie vervalt automatisch in de volgende gevallen:

- Bij verkeerde aansluiting, vb. te hoge elektrische spanning.
- Bij verkeerd, oneigenlijk, abnormaal of professioneel gebruik.
- Bij onvoldoende of verkeerd onderhoud.
- Bij onvoldoende verpakking en slecht transport in geval van retourzending.
- Bij herstelling of wijziging door NIET-gemachtigde derden.
- Bij verwijderen en/of veranderen van de identificatienummers.
- Bij defecten die niet te wijten zijn aan het toestel zelf, maar aan een externe oorzaak, zoals een val, botsing, beschadiging, brand, aardbeving, overstroming, bliksem,...
- Bij het NIET naleven van de instructies vermeld in de gebruiksaanwijzing.

Voor toestellen die niet onder garantie vallen om één van bovenstaande redenen, zullen alle kosten (transport, administratie, onderzoek en handling) worden doorgerekend.

12. MILIEU

 Gooi het apparaat op het einde van zijn levensduur **NIET** weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een officieel verzamelpunt om het te laten recyclen. Op deze wijze helpt u om het milieu te beschermen.

13. AANSPRAKELIJKHEID

Alle aansprakelijkheden, zowel naar de gebruiker(s) als naar alle derden, die zouden voortvloeien uit **NIET**- naleving van alle in deze gebruiksaanwijzing vermelde veiligheidsvoorschriften, kunnen onder geen enkel beding ten laste worden gelegd van de fabrikant. Bij **NIET**-naleving van deze veiligheidsvoorschriften, vrijwaart de gebruiker van het toestel, of welke persoon dan ook die deze veiligheidsvoorschriften **NIET** heeft nageleefd, de fabrikant voor alle aansprakelijkheden die de fabrikant hierdoor ten laste kunnen gelegd worden.

Félicitations ! Vous venez d'acheter un appareil de haute qualité qui vous garantira beaucoup de plaisir à préparer des encas des années durant ! Pour toute information supplémentaire et conseils utiles au sujet de nos produits, consultez notre site web www.fritel.com ou www.facebook.com/snacktasticfritel. Les personnes n'ayant PAS lu ce mode d'emploi ne peuvent PAS utiliser cet appareil. N'oubliez pas de lire les conditions de garantie.

1. PRESCRIPTIONS DE SECURITE


Cet appareil est développé conforme aux normes de sécurité européennes CE. Comme pour tous les appareils électroménagers les mesures de prudence nécessaires doivent être surveillées afin d'éviter les accidents ou tout endommagement à l'appareil.

-  **ATTENTION!** Risque de brûlure ! L'utilisation de cet appareil engendre des surfaces brûlantes. Ne touchez que la poignée ou les commandes lorsque l'appareil est en marche.
- **ATTENTION!** Même après débranchement de l'appareil il y a toujours des surfaces brûlantes qui peuvent causer des brûlures. Laissez refroidir entièrement l'appareil avant de le déplacer, le nettoyer ou le ranger.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé par des enfants de 0 à 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, et ce uniquement sous supervision permanente. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes manquant de connaissances et d'expérience, à condition qu'elles soient sous surveillance ou aient reçus des instructions sur l'usage de l'appareil d'une façon sûre et à condition qu'elles soient au courant des dangers potentiels. Maintenez l'appareil et le cordon électrique hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et l'entretien ne peut pas se faire par des enfants.
- Les appareils de cuisson doivent être placés sur une surface stable à l'aide des poignées (si présentes) afin d'éviter de renverser les liquides brûlants et de faire basculer ou glisser l'appareil.
- L'appareil est prévu pour un usage domestique et non pour des applications, sauf : Cuisines du personnel de magasins, bureaux et autres environnements professionnels ; Fermes ; Par les clients dans des hôtels, motels, chambres d'hôtes et autres environnements résidentiels.

- Cet appareil est prévu pour usage à température ambiante. N'utilisez **JAMAIS** l'appareil à l'extérieur.
- Un cordon endommagé peut causer des décharges électriques. N'utilisez **JAMAIS** l'appareil s'il est endommagé, tombé, présente un dérangement ou si le cordon ou la prise est endommagé. Dans tous ces cas, l'appareil doit immédiatement être retourné chez un réparateur agréé.
- Ne **JAMAIS** toucher l'écran de commande, le cordon électrique ou la prise avec des mains mouillées. Ne **JAMAIS** immerger l'appareil, le cordon d'alimentation ni la fiche dans l'eau (ou tout autre liquide). Nettoyez-les uniquement avec un chiffon humide. Si l'appareil devient mouillé ou humide, retirez immédiatement la fiche de la prise.
- Ne **JAMAIS** utiliser de minuteurs ou de systèmes à télécommande externes.
- Retirez immédiatement la fiche de la prise après utilisation. Retirez-la également lorsque l'appareil n'est pas utilisé, avant de le nettoyer et lorsque vous le déplacez.
 - Ne couvrez **JAMAIS** la grille de ventilation lorsque l'appareil est en fonctionnement.
 - Ne mettez **JAMAIS** d'huile dans le tiroir. Ceci peut causer un incendie.
 - Ne touchez **JAMAIS** l'intérieur de l'appareil lorsqu'il est en marche.
 - Lors de la cuisson de la vapeur chaude peut s'échapper des ouvertures. Maintenez mains et visage **TOUJOURS** à distance sûre de la vapeur. Soyez également **TOUJOURS** prudent lorsque vous retirez le tiroir de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement, de la vapeur chaude peut s'en échapper.
 - Tirez **IMMEDIATEMENT** la fiche de la prise secteur lorsque de la fumée foncée s'échappe de l'appareil. Ne tirez le tiroir que lorsqu'il n'y a plus de fumée foncée.
 - Toujours placer l'appareil sur une surface stable, comme un plan de travail ou une table, pour éviter que l'appareil ne bascule ou ne glisse.
 - Ne tirez **JAMAIS** le cordon électrique pour débrancher l'appareil de la prise secteur.
 - N'utilisez **JAMAIS** de rallonges ou de multiprises. Branchez toujours l'appareil à une prise directe.
 - Ne laissez **JAMAIS** le cordon pendre du bord d'une table ou d'un plan de travail.
 - Tenez-le éloigné des surfaces chaudes (par exemple plaques de cuisson, fours, etc.).
 - Ne placez **JAMAIS** l'appareil à proximité de rideaux, décoration murale, textile et autres objets inflammables. Assurez-vous qu'il y ait **TOUJOURS** 10 cm de tous les côtés de l'appareil.
 - Ne placez **JAMAIS** rien sur l'appareil.
 - L'appareil ne peut être utilisé qu'avec un courant alternatif de 230 Volt.
 - Conformément aux normes de sécurité légales l'appareil doit toujours être branché sur une prise de terre.
 - Pour votre sécurité, l'appareil fonctionnera uniquement s'il a été monté correctement. Contrôlez si vous avez monté correctement toutes les pièces.
 - N'utilisez cet appareil que pour frire sans huile, faire cuire ou faire rôtir de la nourriture.
 - Ne laissez **JAMAIS** l'appareil sans surveillance ou ne le déplacez **JAMAIS** lorsqu'il est branché au réseau.
 - Laissez l'appareil entièrement refroidir avant de le déplacer.
 - Le cordon doit **TOUJOURS** être entièrement tiré. N'enroulez **JAMAIS** le cordon autour de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement, ne **JAMAIS** plier ni pincer le cordon.

- Débranchez **TOUJOURS** l'appareil et retirez la prise : après chaque utilisation et quand vous ne l'utilisez pas, en cas de mauvais fonctionnement et pour le nettoyer.
- N'utilisez **JAMAIS** d'accessoires ou de pièces détachées d'une autre marque ou d'un autre modèle.
- Les réparations ne peuvent être réalisées que par un agent ou un service de réparation agréé.

2. ECRAN DE COMMANDE



- 1) Symbole Marche /Arrêt
- 2) Symbole Température
- 3) Symbole Temps
- 4) Symbole pour le programme pour frites fraîches
- 5) Symbole pour le programme pour snacks
- 6) Symbole pour le programme pour frites surgelées
- 7) Symbole pour le programme pour snacks surgelés
- 8) Symbole pour le programme pour poulet
- 9) Symbole pour le programme pour poisson
- 10) Symbole pour le programme pour steak
- 11) Symbole pour le programme pour cupcakes
- 12) Symbole Menu
- 13) Symbole Start
- 14) Symbole pour la fonction préchauffement
- 15) Symbole pour la fonction pour maintenir au chaud
- 16) Symbole pour la fonction pour réchauffer
- 17) Symbole pour la fonction pour dégeler
- Tous les symboles ne sont pas toujours visibles

3. AVANT LE PREMIER USAGE

- Enlevez tous les emballages et autocollants.
- Maintenez les matériaux d'emballage hors portée des enfants.
- Contrôlez qu'il n'y ait pas de défaut à l'appareil ou au cordon. En cas de défaut, ne PAS utiliser l'appareil et le ramener à votre point de vente.

- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, il est recommandé de laver soigneusement l'intérieur du tiroir et le panier. (Voir point 8. ENTRETIEN)
- Assurez-vous que la tension du réseau correspond à celle mentionnée sur l'appareil.

4. REGLAGES

Le tableau ci-dessous affiche par ingrédient les réglages conseillés.

ATTENTION : ces réglages sont indicatifs. Comme chaque ingrédient peut être différent selon la sorte, marque, taille, forme, contenu... les réglages indiqués peuvent différer.

CONSEILS :

- Des plus petits ingrédients demandent généralement un temps de cuisson plus court que des plus grands ingrédients.
- Lors du processus de cuisson de plus petits ingrédients il peut être favorable de secouer les ingrédients pour améliorer le résultat de la cuisson (voir point 5. UTILISATION).
- Ajouter un peu d'huile sur des pommes de terre fraîches peut les rendre plus croustillantes. Ajoutez l'huile avant de mettre les pommes de terre dans le panier. Cuisez endéans quelques minutes après avoir ajouté l'huile.
- Les encas qui peuvent être préparés dans un four traditionnel peuvent également être préparés dans le SnackTastic®. Les encas ou les frites qui sont uniquement conçus pour une préparation en friteuse ne donneront pas toujours le résultat souhaité.
- Vous pouvez utiliser également le SnackTastic® pour chauffer les ingrédients. Dans ce cas, utilisez la fonction Reheat.

	Capacité Min-Max (gr)	Temps (min.)	Température (°C)	Secouer	Autre
Pommes de terre et frites					
Fines frites ***	300-1000	9-19	200	Secouer **	
Grosses frites ***	300-1000	12-22	200	Secouer **	
Frites faites maison (8*8mm)	300-1200	18-30	180	Secouer **	Ajoutez ½ càs d'huile
Quarts de pommes de terre	300-900	18-24	180	Secouer**	Ajoutez ½ càs d'huile
Cubes de pommes de terre	300-750	12-18	180	Secouer**	Ajoutez ½ càs d'huile
Rösti	250	15-18	180		*
Gratin de pommes de terre	500	18-22	180		*
Viande et volaille					
Steak	100-600	8-12	180		
Côtelettes de porc	100-500	10-14	180		
Hamburger	100-500	7-14	180		
Pain de viande	100-500	18-22	180		
Drumstick	100-500	18-22	180		
Blanc de poulet	100-800	10-15	180		
Encas					
Boulettes apéro	240	7	200		*
Rouleau de printemps	100-400	8-10	200	Secouer**	*
Nuggets de poulet ***	100-500	6-10	200	Secouer**	*

Fish Fingers	***	100-400	6-10	200		*
Encas au fromage panné		100-400	8-10	180		*
Légumes	***	100-400	10	160		
Pâtisserie						
Quiche		400	20	190		Utilisez le moule à cake
Muffins		400	15	180		Utilisez le moule à cake
Cake	500 (poids total de la pâte)	65		150		Utilisez le moule à cake

ASTUCE PRATIQUE : Les produits convenant au four sont toujours bons, mais en général ils ont besoin d'une température inférieure et un temps moindre.

REMARQUE : Utilisez toujours la fonction Préchauffement.

REMARQUE : * Assurez-vous que les ingrédients conviennent à une préparation au four.

** Voir 5. Utilisation

Frites faites maison

Pour le meilleur résultat, nous vous conseillons d'utiliser des frites précuites (p.ex. des frites surgelées). Si vous souhaitez faire des frites faites maison, nous vous conseillons de suivre les étapes ci-dessous.

1. Epluchez les pommes de terre et coupez-les en frites.
2. Faites tremper les frites au minimum 30 minutes dans un bol d'eau, sortez-les et séchez-les avec du papier essuie-tout.
3. Versez $\frac{1}{2}$ càs d'huile dans un bol, ajoutez-y les frites et mélangez bien de façon à ce que toutes les frites soient recouvertes d'huile.
4. Enlevez les frites du bol avec les mains ou avec une pince afin de laisser l'huile excédentaire dans le bol. Mettez les frites dans le panier.
- ATTENTION : ne versez pas les frites du bol dans le panier afin d'éviter que l'huile excédentaire ne finisse dans le tiroir.
5. Cuisez les frites comme indiqué ci-dessus.

5. UTILISATION

1. Placez l'appareil sur une surface plane, stable et thermorésistante.

2. Tirez entièrement le cordon du rangement pour cordon.

ATTENTION : Ne versez pas d'huile ou d'autres liquides dans le tiroir.

ATTENTION : Ne mettez rien sur l'appareil.

3. Tirez le tiroir de l'appareil avec précaution.

ATTENTION : tirez toujours le tiroir entièrement de l'appareil avant d'introduire les ingrédients dans le panier.



4. Sortez le panier du tiroir

5. Placez les ingrédients dans le panier.

ATTENTION : ne remplissez pas le panier plus de $\frac{4}{5}$ ème ou de la quantité mentionnée dans le tableau ci-dessus. De plus grandes quantités donneront de moins bons résultats.

FONCTION CAKE : mettez les ingrédients dans le moule) cake, placez le moule à cake dans le panier et placez le panier dans le tiroir.




6. Placez le panier correctement dans le tiroir.
7. Placez le tiroir dans l'appareil.



N'utilisez jamais le tiroir sans panier.

ATTENTION : ne touchez pas le tiroir pendant ou un peu après utilisation. Il devient très chaud. Ne touchez le tiroir que par la poignée.

8. Insérez la fiche dans la prise secteur.
9. Choisissez le programme souhaité (voir tableau ci-dessous)
10. Certains ingrédients qui sont superposés doivent être secoué au milieu du processus de cuisson pour obtenir un résultat de cuisson égale. Pour secouer les ingrédients, prenez la poignée, tirez le tiroir de l'appareil et secouez. Remettez le tiroir dans l'appareil.



ATTENTION : ne poussez pas sur le bouton de déverrouillage lorsque vous secouez.

ASTUCE : pour diminuer le poids vous pouvez sortir le panier du tiroir et secouer uniquement le panier.

Pour ce faire : sortez le tiroir avec le panier de l'appareil, placez-le sur une surface thermorésistante et poussez ensuite sur le bouton de déverrouillage pour détacher le panier.

11. Contrôlez si les ingrédients sont prêts. S'ils ne sont pas encore prêts, replacez le tiroir dans l'appareil et laissez cuire encore quelques minutes.
12. Pour enlever de petits ingrédients du panier (p.ex. des frites), appuyez sur le bouton Release et sortez le panier du tiroir. Ne tournez pas le panier lorsqu'il est encore dans le tiroir.



Les résidus de cuisson ou d'huile qui sont tombés dans le tiroir tomberaient/goutteraient sur vos ingrédients.


ATTENTION : Après la cuisson, le tiroir et les ingrédients sont encore très chauds. Selon les ingrédients utilisés de la vapeur peut s'être formée.


CONSEIL : pour sortir de plus grands ingrédients ou des ingrédients fragiles du panier, utilisez une pince.



13. Lorsque la première cuisson est prête, l'appareil est immédiatement prêt pour commencer une cuisson suivante.

Tableau d'utilisation

Symbol	Commande
Marche/Arrêt	<p>Insérez la fiche dans la prise de contact. Un signal sonore retentira et toutes les lampes seront illuminées pendant 1 seconde. Ensuite l'appareil se mettra en mode standby.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  Mode standby </div> <p>Uniquement sera visible sur l'écran (clignotant).</p>

 Marche/Arrêt	<p>Appuyez sur le symbole  et l'écran (écran 1) s'illuminera.</p>  <p>Écran 1</p> <p>L'appareil se mettra en mode standby si aucune fonction n'est choisie après 5 minutes.</p> <p>Uniquement  sera visible sur l'écran (clignotant).</p>
 Température	<p>Appuyez  ou  pour régler la température souhaitée.</p> <p>La température peut être réglée de 40° à 200°C.</p>
 Temps	<p>Appuyez  ou  pour régler le temps souhaité.</p> <p>Le temps peut être réglé de 1 à 60 minutes. Le minuteur décompte par minute. La dernière minute il décomptera par seconde.</p>
 Start	<p>Appuyez sur le symbole  pour enclencher l'appareil.</p> <p> clignotera pendant le processus entier, mis-à-part interruption.</p> <p>Appuyez sur le symbole  pour interrompre une fonction en cours ou ouvrez le tiroir.  ne clignotera plus et s'illuminera. Le temps restant clignotera sur l'écran.</p> <p>L'appareil redémarrera dès que vous appuyez sur  ou si le tiroir est refermé. Ce symbole ne fonctionne que lorsque le tiroir et le panier sont placés correctement dans l'appareil. Le symbole  doit être illuminé.</p> <p>Dès que vous entendez le signal sonore 3 fois, le programme sélectionné est terminé et le mot End apparaîtra sur l'écran.</p> <p>Si le tiroir est ouvert ou si vous poussez sur  l'écran se remettra sur le réglage précédent.</p> <p>Si vous n'appuyez pas sur  l'appareil se mettra en mode standby après 5 minutes.</p> <p> clignotera sur l'écran.</p>


 Fonction préchauffement	 <p>Appuyez sur le symbole  , le symbole Pre-Heat clignotera.</p> <p> Il n'est pas possible de régler le temps pour cette fonction,  ne sera pas illuminé.</p> <p>Appuyez sur  ou  pour régler la température souhaitée.</p> <p> Appuyez sur le symbole  pour démarrer le préchauffement.  clignotera pendant le processus entier, mis-à-part interruption.</p> <p>Dès qu'un signal sonore retentit 3 fois, le programme de préchauffement est terminé.</p> <p>  Le symbole  réapparaîtra sur l'écran,  &  ne clignoteront plus.</p> <p>Appuyez sur  ou  pour régler le temps souhaité.</p> <p>Appuyez sur le symbole  pour enclencher l'appareil.  clignotera pendant le processus entier, mis-à-part interruption. Ce symbole ne fonctionne que lorsque le tiroir et le panier sont placés correctement dans l'appareil. Le symbole  doit être illuminé.</p> <p>Appuyez sur le symbole  pour interrompre une fonction en cours ou ouvrez le tiroir.  ne clignotera plus. Le temps restant clignotera sur l'écran.</p> <p>L'appareil redémarrera dès que vous appuez sur  ou si le tiroir est refermé.</p> <p>Lorsque vous entendez le signal sonore 3 fois, le programme sélectionné est terminé et le mot End apparaîtra sur l'écran.</p> <p>Si le tiroir est ouvert ou si vous poussez sur  l'écran se remettra sur le réglage précédent.</p> <p>Si vous n'appuyez pas sur  l'appareil se mettra en mode standby après 5 minutes.</p> <p> clignotera sur l'écran.</p>
--	--



Menu

Appuyez sur le symbole pour sélectionner une fonction préprogrammée.

Tous les programmes du menu s'allument.



Appuyez sur : Programme pour fries (frites)

Appuyez sur : Programme pour snacks

Appuyez sur : Programme pour frozen fries (frites surgelées)

Appuyez sur : Programme pour frozen snacks (snacks surgelés)

Appuyez sur : Programme pour poultry (poulaille)

Appuyez sur : Programme pour fish (poisson)

Appuyez sur : Programme pour steak (viande)

Appuyez sur : Programme pour cupcakes

Uniquement le programme sélectionné clignotera.

Appuyez pour enclencher l'appareil, clignotera et le programme sélectionné s'illuminera.

Lorsque vous entendez le signal sonore 3 fois, le programme sélectionné est terminé et le mot **End** apparaîtra sur l'écran.

Si le tiroir est ouvert ou si vous poussez sur l'écran se remettra sur le 1.

Si vous n'appuyez pas sur l'appareil se mettra en mode standby après 5 minutes.

clignotera sur l'écran.

 Fonction réchauffement	<p>Appuyez sur le symbole  pour réchauffer la nourriture. Le symbole Reheat clignotera.</p> <p>Standard : 180°C – 4 min.</p> <p>Peut être réglé de 40 à 200°C et de 1 à 30 minutes.</p> <p>Appuyez sur  ou  pour régler la température souhaitée.</p> <p>Appuyez sur  ou  pour régler le temps souhaité.</p> <p>Appuyez  pour enclencher l'appareil,  clignotera et le programme sélectionné s'illuminera.</p> <p>Lorsque vous entendez le signal sonore 3 fois, le programme sélectionné est terminé et le mot End apparaîtra sur l'écran.</p> <p>Si le tiroir est ouvert ou si vous poussez sur  l'écran se remettra sur le l'écran 1.</p> <p>Si vous n'appuyez pas sur  l'appareil se mettra en mode standby après 5 minutes.</p> <p>Si vous ne faites pas de choix, l'appareil se mettra en mode standby après 2 heures.</p>
 Fonction pour maintenir au chaud.	<p>Appuyez sur le symbole  pour maintenir la nourriture chaude. Le symbole Keep Warm clignotera.</p> <p>Standard : 70°C – 60 min.</p> <p>Peut-être réglée entre 1 et 60 minutes.</p> <p></p> <p>Il n'est pas possible de régler la température pour cette fonction,  ne sera pas illuminé.</p> <p>Appuyez sur  ou  pour régler le temps souhaité.</p> <p>Appuyez sur le symbole  pour démarrer le préchauffement.  clignotera pendant le processus entier, mis-à-part interruption.</p> <p>Lorsque vous entendez le signal sonore 3 fois, le programme sélectionné est terminé et le mot End apparaîtra sur l'écran.</p> <p>Si le tiroir est ouvert ou si vous poussez sur  l'écran se remettra sur le l'écran 1.</p> <p>Si vous n'appuyez pas sur  l'appareil se mettra en mode standby après 5 minutes.</p> <p>Si vous ne faites pas de choix, l'appareil se mettra en mode standby après 2 heures.</p>

 Fonction pour dégeler	<p>Appuyez sur le symbole  pour dégeler de la nourriture. Le symbole Defrost clignotera. Standard : 40°C – 5 min. Peut-être réglée entre 1 et 60 minutes.</p> <p></p> <p>Il n'est pas possible de régler la température pour cette fonction,  ne sera pas illuminé.</p> <p>Appuyez sur  ou  pour régler le temps souhaité.</p> <p>Appuyez sur le symbole  pour démarrer le préchauffement.  clignotera pendant le processus entier, mis-à-part interruption.</p> <p>Lorsque vous entendez le signal sonore 3 fois, le programme sélectionné est terminé et le mot End apparaîtra sur l'écran.</p> <p>Si le tiroir est ouvert ou si vous poussez sur  l'écran se remettra sur le l'écran 1.</p> <p>Si vous n'appuyez pas sur  l'appareil se mettra en mode standby après 5 minutes. Si vous ne faites pas de choix, l'appareil se mettra en mode standby après 2 heures.</p>
	<p>Si le symbole de cadenas fermé est illuminé le tiroir est placé correctement dans l'appareil.</p>
	<p>Si le symbole de cadenas est rouge le tiroir est ouvert ou pas inséré correctement/entièrement. L'appareil ne fonctionnera pas.</p>

* Pour le contenu exact des fonctions voir ci-dessous dans Fonctions préprogrammées.

6. FONCTIONS PREPROGRAMMEES

Fonction	Temps	Température
Fries	25 min.	180°C
Snacks	15 min.	180°C
Frozen fries	16 min.	200°C
Frozen Snacks	10 min.	200°C
Poultry	20 min.	180°C
Fish	9 min.	180°C
Steak	12 min.	180°C
Cup cakes	18 min.	160 °C

ATTENTION : ces réglages sont indicatifs. Comme chaque ingrédient peut être différent selon la sorte, marque, taille, forme, contenu... les réglages indiqués peuvent différer.

7. PERSONNALISEZ VOS FONCTIONS

	<p>Chaque programme de la fonction Menu peut être personnalisé et peut être enregistré en appuyant sur un des programmes pendant 5 secondes.</p> <p>Suivez les étapes sous , ensuite, Appuyez sur  ou  pour régler la température souhaitée. Appuyez sur  ou  pour régler le temps souhaité.</p> <p>Appuyez pendant 5 secondes sur le programme sélectionné, vous entendrez un signal sonore et le réglage est enregistré.</p>
	<p>Tous les réglages enregistrés peuvent être remis comme dans le tableau ci-dessus (Fonctions préprogrammés) en appuyant pendant 10 secondes simultanément sur  et .</p>

8. ENTRETIEN

1. Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
2. Le tiroir, le panier et l'intérieur de l'appareil sont recouvert d'un revêtement antiadhésif. N'utilisez pas d'accessoires de cuisine en métal ou de produits nettoyants abrasifs pour les nettoyer. Ceci pourrait endommager le revêtement antiadhésif.
3. Retirez d'abord la fiche de la prise secteur et laissez refroidir entièrement l'appareil avant de le nettoyer.
ASTUCE : pour favoriser le refroidissement vous pouvez retirer le tiroir de l'appareil.
4. Nettoyez l'extérieure de l'appareil uniquement avec un chiffon humide.
5. Le panier et le tiroir peuvent être nettoyés dans de l'eau savonneuse chaude et une brosse de vaisselle.
ASTUCE : Le panier et le tiroir sont résistants au lave-vaisselle.
ASTUCE : Utilisez le dégraissant FRITEL pour la crasse restante.
ASTUCE : Si certains ingrédients collent au panier ou au tiroir : faites tremper le panier dans le tiroir dans de l'eau chaude pendant 10 minutes.
6. L'intérieur de l'appareil peut être nettoyé avec de l'eau chaude et une éponge douce.
7. Nettoyez les éléments chauffants avec une brosse de vaisselle pour éliminer des restes qui collent.
8. Séchez minutieusement l'appareil avant de l'utiliser ou de le ranger.

9. RANGEMENT

1. Tirez la fiche de la prise secteur et laissez refroidir l'appareil entièrement.
2. Assurez-vous que toutes les parties soient propres et sèches.
3. Rangez le cordon dans le compartiment à câble et fixez-le.

10. CONSEILS UTILES EN CAS DE PANNE

Panne	Cause possible	Solution		
Le SnackTastic® ne fonctionne pas.	La fiche n'est pas branchée à la prise secteur.	Insérez la fiche dans la prise secteur.		
	Vous n'avez pas appuyé sur le symbole  .	Appuyez sur  après avoir réglé température et temps pour faire démarrer l'appareil.		
	Le tiroir n'est pas placé (correctement) dans l'appareil.	Placez le tiroir correctement dans l'appareil.		
Les ingrédients ne sont pas suffisamment cuits.	Il y avait trop d'ingrédients dans le panier.	Mettez moins d'ingrédients à la fois dans le panier.		
	La température réglée est trop basse.	Réglez sur une température plus élevée.		
	Le temps de cuisson est trop court.	Laissez cuire plus longtemps.		
Les ingrédients ne sont pas cuits de façon uniforme.	Certains ingrédients doivent être secoués.	Les ingrédients qui sont superposés (p. ex. des frites) doivent être secoués à la moitié du temps de cuisson.		
Les ingrédients frits ne sont pas croustillants.	Les encas choisis ne conviennent pas à une cuisson au four.	Utilisez toujours des encas au four ou enduisez-les légèrement avec de l'huile pour un résultat plus croustillant.		
Je n'arrive pas à mettre le tiroir correctement.	Il y a trop dans le panier.	Ne remplissez pas le panier plus de 4/5.		
	Le panier n'est pas mis correctement.	Poussez bien le panier dans le tiroir jusqu'à ce que vous entendiez un clic.		
Une fumée blanche émane de l'appareil.	Vous utilisez des ingrédients très gras.	Lors de la cuisson d'ingrédients très gras, cette graisse goutte dans le tiroir brûlant ce qui cause de la fumée. Ceci n'affecte pas le résultat final.		
	Il y a encore des résidus d'une cuisson précédente.	La fumée émane des résidus chauffés. Nettoyez le tiroir après chaque utilisation.		
Les frites ne sont pas cuites de façon homogène.	Vous n'utilisez pas le bon type de pomme de terre.	Utilisez un autre type de pomme de terre.		
	Vous n'utilisez pas d'huile ou les frites ne sont pas bien réparties.	Utilisez un peu d'huile (voir point 4. Frites faites maison) Répartirez les frites dans le fond du panier.		
	La couleur dépend de la quantité d'eau dans les frites.	Séchez soigneusement les frites avant de les enduire d'huile.		
Les frites ne sont pas croustillantes	Le croustillant dépend de la quantité d'eau et d'huile dans les frites.	Coupez des plus petites frites. Enduisez d'un plus d'huile, voir point 4.		
	Si le dérangement n'est pas résolu, ramenez votre appareil à votre point de vente.			

Code erreur		
E1	E2	E3
Ramenez votre appareil à votre point de vente.	Ramenez votre appareil à votre point de vente.	Ramenez votre appareil à votre point de vente.

Cet appareil est conçu à des fins domestiques. Toute panne et/ou endommagement causés par le non-respect de ces prescriptions ne seront pas couverts par la garantie. Cet appareil est développé pour un usage domestique. En cas d'usage professionnel les conditions de garantie échoient.

11. CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie prend cours à la date d'achat. Durée de la garantie : 2 ans.

L'utilisateur est responsable pour le nettoyage et l'emballage approprié de l'appareil défectueux avant de le présenter pour réparation. Il ne suffit pas d'emballer l'appareil dans un emballage en carton avec du papier. Fritel n'est pas responsable des dommages dus à un emballage insuffisant, ce qui invalide également irrévocablement la garantie.

Les termes de la garantie:

- La garantie couvre la réparation et/ou le remplacement gratuit des parties reconnues défectueuses par nos services techniques et au cas où le défaut est imputable aux vices de construction, de fabrication ou de matériel.
- La garantie n'est valable que pour l'utilisateur initial.
- Les frais de port aller et retour, en cas de réparation, sont à charge de l'acheteur.
- **La garantie ne peut être appliquée que sur présentation de votre facture d'achat originale (pas de copie).**
- La garantie ne peut être invoquée en cas d'usure normale.

La garantie n'est pas d'application dans les cas suivants :

- Un raccordement incorrect, p.ex. une tension électrique excessive.
- Utilisation ou manipulations anormales, professionnelles ou abusives.
- Entretien incorrect ou insuffisant.
- En cas d'emballage insuffisant et de mauvais transport en cas d'un retour.
- Toute réparation ou modification par des personnes non mandatées par nous en tant que fabricant.
- Appareils dont les numéros d'identification ont été effacés ou altérés.
- Pour les défauts non imputables à l'appareil lui-même, mais à une cause externe, une collision, des dommages, un incendie, un tremblement de terre, une inondation, la foudre,....
- Le non-respect des instructions reprises dans le mode d'emploi.

Pour les appareils qui ne sont pas sous garantie pour l'une des raisons ci-dessus, tous les frais (de transport, administration, recherche, handling) seront vous facturés.

12. ENVIRONNEMENT

 Ne jetez pas cet appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais portez-le à un endroit prévu à cet effet par les pouvoirs publics pour le recyclage. Vous aiderez, ainsi, à protéger l'environnement.

13. RESPONSABILITES

Toutes les responsabilités, aussi bien envers le(s) utilisateur(s) qu'envers les tiers, qui résultent du non-respect de toutes les prescriptions de sécurité dans ce mode d'emploi, ne peuvent à aucune condition être inculpées au fabricant. En cas de non-respect des prescriptions de sécurité, l'utilisateur de l'appareil, ou toute autre personne ne pas ayant appliqué ces prescriptions de sécurité, préserve le fabricant de toutes responsabilités qui de ce fait pourraient être inculpées au fabricant.

Congratulations! You just bought a quality baking oven that will guarantee you a lot of snack pleasure for many years.

For further information and useful tips, we advise you to have a look at our website www.fritel.com or www.facebook.com/snacktasticfritel. All persons who have **NOT** read this user manual are **NOT** allowed to use this deep fryer. Pay attention to the guarantee conditions!

1. SAFETY PRESCRIPTIONS


This product was built in accordance with the European CE-safety standards. As for all electrical household appliances, all safety measures have to be taken, in order to prevent and/or to avoid damages to your baking oven.

-  **ATTENTION!** Burning danger! Due to the use of the appliance the surface becomes hot. Only touch the handle or the control buttons when the appliance is in action.
- **ATTENTION!** After switching off the appliance surfaces stay hot which causes burning danger. Let the appliance cool down completely before replacing it, cleaning it or putting it away.
- This appliance shall not be used by children from 0 year to 8 years. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they are continuously supervised. This appliance can be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children.
- Cooking appliances should be positioned in a stable situation with the handles (if any) positioned to avoid spillage of the hot liquids.
- This appliance is intended to be used in household and not applications excluding: staff kitchen areas in shops, offices and other operating environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments.
- This appliance is intended to be used at room temperature. **NEVER**

use the appliance outdoor.

- A damaged power cord can cause electric shocks. **NEVER** use the appliance if it is damaged, fallen or shows a malfunction, or if the power cord or plug are damaged. In all these cases return the appliance to your sales point or recognized after sales service.
 - **NEVER** touch the operation display, the electrical cord or the plug with wet hands, and **NEVER** immerse them in water or any other liquid. They are only to be cleaned with a damp cloth. Should they get wet anyway, immediately pull out the plug from the socket.
 - **NEVER** use separate timers or remote control systems.
 - Immediately switch off the appliance and pull out the plug: after use or when the appliance is NOT in use, if the appliance does not function properly and when cleaning the appliance.
 - **NEVER** cover the ventilation grid when the appliance is operating.
 - **NEVER** put oil in the drawer. This may cause fire.
 - **NEVER** touch the inside or the appliance while it is operating.
 - While baking, hot steam might come out of the openings of the appliance. **ALWAYS** keep hands and face at a safe distance from the steam. Also, **ALWAYS** be careful when you remove the drawer when the appliance is operating, steam might come out.
 - **IMMEDIATELY** unplug the appliance if dark smoke comes out of it. Only remove the drawer when no more smoke is coming out.
 - **ALWAYS** place the appliance on a stable and flat surface, such as a kitchen counter or table, so that the appliance won't move or turn over.
 - **NEVER** pull the power cord, only the plug to unplug the appliance.
 - **NEVER** use extension cords or sockets. Place the appliance near a power point and connect it directly. **ALWAYS** unroll the power cord completely.
 - **NEVER** let the cord hang over the edge of the table or the counter.
 - **NEVER** place the power supply cord near heat sources such as cookers, heatings or ovens.
 - **NEVER** place the appliance near curtains, wall decoration, clothing, towels or other inflammable objects. Always make sure to have 10 cm on all sides of the appliance.
 - **NEVER** place anything on top of the appliance.
 - Only use the baking oven with 230 Volt AC.
 - In accordance with the legal safety standards, the baking oven must always be plugged into an earthed socket.
 - For your own safety, the appliance will only work if it has been assembled correctly. Check that all parts were assembled correctly.
 - Only use this appliance to fry without oil, bake and roast food.
 - **NEVER** leave the appliance unattended and **NEVER** move it when plugged in.
 - **ALWAYS** let the appliance cool down entirely before moving it.
 - Always unroll the cord completely. **NEVER** turn the power cord around the baking oven, **NEVER** bend it or squeeze it.
 - **ALWAYS** switch off the appliance and pull out the plug: after use or when the appliance is not in use, if the appliance doesn't work properly and when cleaning the appliance.
 - **NEVER** use accessories or spare parts from other appliances or brands.
 - Repairs may only be done by a recognized repairer or service center.
-

2. OPERATION DISPLAY



- 1) On/Off Symbol
- 2) Temperature Symbol
- 3) Time Symbol
- 4) Symbol for program for fresh fries
- 5) Symbol for program for snacks
- 6) Symbol for program for frozen fries
- 7) Symbol for program for frozen snacks
- 8) Symbol for program for poultry
- 9) Symbol for program for fish
- 10) Symbol for program for steak
- 11) Symbol for program for cupcakes
- 12) Menu Symbol
- 13) Start Symbol
- 14) Symbol for preheat function
- 15) Symbol for keep warm function
- 16) Symbol for reheat function
- 17) Symbol for defrost function
- 18) Symbol drawer + basket not or not correctly placed in the appliance
- 19) Symbol drawer + basket correctly placed in the appliance

Not all symbols are always visible

3. BEFORE FIRST USE

- Remove all packaging and stickers.
- Keep all packing material out of children's reach.
- Check the appliance and the power cord for any damage. Do NOT use the baking oven and return it to the sales point in case of damage.
- Before using the baking oven for the first time, it is recommended to clean the drawer and the basket. (See 8. MAINTENANCE)
- Ensure that the voltage marked on the appliance is the same as your main voltage.

4. SETTINGS

The chart below indicates which settings should be used for which food.

ATTENTION: these settings are merely indicative. Since each ingredient may differ from kind to kind, brand to brand, but also from size, shape, content... it is possible that the indicated settings don't always entirely correspond.

TIPS:

- Smaller ingredients often require a shorter baking time than larger ingredients.
- Shaking small ingredients during the baking process might improve the final result. (See 5. USE).
- Add a little bit of oil on fresh potatoes for a crispier result. Add the oil before putting the ingredients in the basket. Bake the ingredients within a few minutes after adding the oil.
- Snacks that can be prepared in a traditional oven can be prepared in the SnackTastic®. Snacks or fries only meant to be prepared in a deep fryer will not always provide the desired result.
- You can use the SnackTastic® to heat up ingredients. To do so, use the reheat function.

	Min-Max capacity (gram)	Time (minutes)	Temperature (°C)	Shake	Other
Potatoes and fries					
Thin fries	***	300-1000	9-19	200	Shake **
Thick fries	***	300-1000	12-22	200	Shake **
Homemade fries (8*8mm)	300-1200	18-30	180	Shake **	Add ½ tbs oil
Potato wedges	300-900	18-24	180	Shake**	Add ½ tbs oil
Potato cubes	300-750	12-18	180	Shake**	Add ½ tbs oil
Rösti	250	15-18	180		*
Potato gratin	500	18-22	180		*
Meat and poultry					
Steak	100-600	8-12	180		
Pork chops	100-500	10-14	180		
Hamburger	100-500	7-14	180		
Meat loaf	100-500	18-22	180		
Drumstick	100-500	18-22	180		
Chicken breast	100-800	10-15	180		
Snacks					
Meat balls	240	7	200		*
Spring rolls	100-400	8-10	200	Shake**	*
Chicken Nuggets	***	100-500	6-10	200	Shake**
Fish Fingers	***	100-400	6-10	200	*

Bread crumbed cheese snack	***	100-400	8-10	180		*
Vegetables		100-400	10	160		
Cake						
Quiche		400	20	190		Use the baking tin
Muffins		400	15	180		Use the baking tin
Cake	500 (total weight of the dough)	65		150		Use the baking tin

TIP: oven suited food always works, however, the time or temperature needed are less.

NOTE: add 3 minutes to the baking time if the appliance is cold.

NOTE: * Check if the ingredients are suited for preparation in the oven.

** See 5. Use

Homemade fries

For the best result, we advise to use prebaked fries (e.g. frozen fries). If you want to make homemade fries, follow steps below.

1. Peel the potatoes and cut them into fries.
2. Soak the fries in a bowl of water for at least 30 minutes, take them out and dry them properly with some paper towel.
3. Pour $\frac{1}{2}$ spoon of oil in a bowl, add the fries and mix carefully until all fries are equally covered with oil.
4. Remove the fries from the bowl with your hands or a kitchen utensil so redundant oil stays behind in the bowl. Put the fries in the basket.

NOTE: don't pour the fries from the bowl into the basket to avoid redundant oil from ending up in the drawer.

5. Bake the fries as mentioned earlier.

5. USE

1. Place the appliance on a stable, flat and heat resistant surface.
2. Completely pull the cable out of the cable storage.


CAUTION: Do not put oil or any other liquid in the drawer.

CAUTION: Don't put anything on top of the appliance.

3. Carefully pull the drawer from the appliance.

ATTENTION: always completely pull the drawer from the appliance before adding ingredients to the basket.

4. Remove the basket from the drawer.



5. Put the ingredients in the basket.

ATTENTION: do not fill the basket more than $4/5^{\text{th}}$, or the indicated quantity in the chart above. Larger quantities will provide a less result.

CAKE FUNCTION: put the dough in the cake tin, put the cake tin in the basket and the basket in the drawer.

6. Put the basket in the drawer



7. Put the drawer back in the appliance.



Never use the appliance without basket.


ATTENTION: never touch the drawer during or some time after use. It gets really hot.

Only touch the drawer by the handle.

8. Put the plug in the socket.
9. Set the desired setting (see chart below).
10. Some ingredients require shaking halfway through the baking process. To shake the food, take the handle, pull the drawer out of the appliance and shake. Then replace the drawer into the appliance.



NOTE: do not press the release button on the basket while shaking.



TIP: to minimize the weight, you can remove the basket out of the drawer and only shake the basket. To do so, remove drawer with basket from the appliance, place on a heat resistant surface, and press the release button to release the basket.


11. Check if the ingredients are ready. If not, put the drawer back in the appliance and set a few more minutes.
12. To remove small ingredients out of the basket (e.g. fries), press the release button and remove the basket from the drawer.



Do not turn the basket upside down when it is still in the drawer. Any redundant oil or residues that fell in the drawer could fall on your ingredients.


After use, the drawer and the ingredients are still very hot. Depending on the type of ingredients steam may escape from the drawer.


TIP: To remove large or fragile food, it is best to use kitchen pincers.



13. When a serving of ingredients is ready, the baking oven is instantly ready for preparing another serving.

Users chart

Symbol	Command
 On/Off	<p>Plug in the appliance. A sound signal will be heard, and all lights will light up for 1 second. Then the appliance will go into standby mode.</p>  <p>Standby mode</p> <p>Only  will be shown on the display. (blinking)</p>

 On/off	<p>Press  and display 1 will light up. (display 1)</p>  <p>Display 1</p> <p>The appliance will go back to standby mode after 5 minutes if no function has been chosen.</p> <p>Only  will be shown on the display. (blinking)</p>
 Temperature	<p>Press  or  to set the desired temperature.</p> <p>The temperature can be set from 40° to 200°C.</p>
 Time	<p>Press  or  to set the desired time.</p> <p>The time can be set from 1 to 60 minutes. The timer will count down per minute. The last minute it will count down in seconds.</p>
 Start	<p>Press the  symbol to start the appliance.</p> <p> will blink, during the whole process unless interrupted.</p> <p>Press  to interrupt the started function or open the drawer.  will stop blinking and will be lighted constantly.</p> <p>Remaining time will be displayed on the screen (blinking).</p> <p> The appliance will start again when  is pressed or when the drawer is closed again.</p> <p>This button will only work if the drawer and the basket are correctly placed in the appliance. The  symbol must be lighted.</p> <p>When you hear a sound signal 3 times, the set program is finished and  will be shown on the display.</p> <p>When the drawer is opened or  is pressed, the screen will return to previously set program.</p> <p>When  isn't pressed the appliance will go to standby mode after 5 minutes.</p> <p> will be shown on the display (blinking).</p>

 Preheat function	<p>Press the  symbol to select the preheat function, the Pre-Heat symbol will blink.</p> <p>  </p> <p>Time setting is not possible with this function,    will not be lighted.</p> <p>Press  or  to set the desired temperature.</p> <p></p> <p>Press  to start the preheating. </p> <p> will blink during the whole process, unless interrupted.</p> <p>When you hear the sound signal 3 times, the preheat program is finished.   </p> <p>   will appear again on the display,  &  will not blink anymore.</p> <p>Press  or  to set the desired time.</p> <p></p> <p>Press  to start the appliance. </p> <p> will blink during the whole process, unless interrupted.</p> <p>This button will only work if the drawer and the basket are correctly placed in the appliance. The  symbol must be lighted.</p> <p></p> <p>Press  to interrupt the started function or open the drawer.  </p> <p>The remaining time will be shown on the display (blinking).</p> <p>The appliance will start again when  is pressed or when the drawer is closed again.</p> <p>when you hear the sound signal 3 times, the program is finished,  appears on the display.</p> <p>If the drawer is opened or  is pressed, the display will go back to the previously set program. </p> <p>If  isn't pressed the appliance will go to the first screen after 5 minutes.</p> <p>If no selections are made the appliance will go in standbt mode after 2 hours.</p>
---	--



Menu

Press the symbol to select a preprogrammed function.
All menu programs symbols will light up.



Press : Program for fries

Press : Program for snacks

Press : Program for frozen fries

Press : Program for frozen snacks

Press : Program for poultry

Press : Program for fish

Press : Program for steak

Press : Program for cupcakes

Only the chosen program will start to blink.

Press to start the appliance, will start to blink and only the chosen program will light up.

When you hear a sound signal 3 times the program is finished, will show on te display.

When drawer is opened or is pressed the display will return to previously set program.

When isn't pressed the appliance will go back to display 1 after 5 minutes.

If no selections are made the appliance will go in standby mode after 2 hours.

 Reheating function	<p>Press the  symbol to heat up food. The Reheat symbol will blink. Preset: 180°C – 4 min. Can be set between 40 and 200°C and from 1 to 30 minutes.</p> <p>Press  or  to set the desired temperature. Press  or  to set the desired time.</p> <p>Press  to start the appliance.  will blink.</p> <p>When you hear a sound signal 3 times, the program is finished.  will show on the display.</p> <p>When the drawer is opened or  is pressed the display will go back to display 1.</p> <p>When  isn't pressed the appliance will go back to display 1 after 5 minutes.</p> <p>If no selections are made the appliance will go in standby mode after 2 hours.</p>
 Keep Warm Function	<p>Press the  symbol to keep food warm. The Keep Warm symbol will blink. Preset: 70°C – 60 min. Can be set between 1 and 60 minutes.</p> <p>  Temperature setting is not possible with this function.  will not be lighted.</p> <p>Press  or  to set desired time. Press  to start the appliance.  will blink.</p> <p>When you hear a sound signal 3 times, the program is finished.  will show on the display.</p> <p>When the drawer is opened or  is pressed the display will go back to display 1.</p> <p>When  isn't pressed the appliance will go back to display 1 after 5 minutes.</p> <p>If no selections are made the appliance will go in standby mode after 2 hours.</p>

 Defrost function	<p>Press the  symbol to defrost food. The Defrost symbol will blink. Preset: 40°C – 5 min. Can be set between 1 and 60 minutes.</p> <p> Temperature setting is not possible with this function.  will not be lighted.</p> <p>Press  or  to set desired time.</p> <p>Press  to start the appliance.  will blink.</p> <p>When you hear a sound signal 3 times, the program is finished. End will show on the display.</p> <p>When the drawer is opened or  is pressed the display will go back to display 1.</p> <p>When  isn't pressed the appliance will go back to display 1 after 5 minutes.</p> <p>If no selections are made the appliance will go in standby mode after 2 hours.</p>
	If the closed lock is illuminated the drawer is placed correctly in the appliance.
	If the open lock is illuminated red the drawer is not placed correctly in the appliance. The appliance will not function.

* For exact content of the functions, see below Preprogrammed function.

6. USE

Function	Time	Temperature
Fries	25 min.	180°C
Snacks	15 min.	180°C
Frozen fries	16 min.	200°C
Frozen Snacks	10 min.	200°C
Poultry	20 min.	180°C
Fish	9 min.	180°C
Steak	12 min.	180°C
Cup cakes	18 min.	160 °C

ATTENTION: these settings are merely indicative. Since each ingredient may differ from kind to kind, brand to brand, but also from size, shape, content... it is possible that the indicated settings don't always entirely correspond.

7. PERSONALISE YOUR FUNCTIONS

	<p>Each program from the Menu function can be personalised and memorized by holding one of the selected programs for 5 seconds.</p> <p>Follow the steps under , then, press  or  to set the desired temperature, press  or  to set the desired time.</p> <p>Hold down the chosen program for 5 seconds, you will hear a sound signal and preferred setting is stored.</p>
	<p>All memorised settings can be reset to the chart above (Preprogrammed functions) by pushing  and  simultaneously for 10 seconds.</p>

8. MAINTENANCE

1. Clean the appliance after each use.
2. The drawer, basket and inside of the appliance have a non-stick coating. Do not use metal kitchen ware or abrasive cleaning materials to clean them. This may damage the non-stick coating.
3. First remove the plug from the socket and let the baking oven cool down completely before cleaning.
TIP: in order to make the appliance cool down more quickly you can remove the drawer.
4. Only clean the housing with a moist cloth.
5. The basket and the drawer can be cleaned with hot soapy water and a cleaning brush.
TIP: The basket and the drawer are dishwasher proof.
TIP: Use the FRITEL fat dissolver to remove remains.
TIP: If the food sticks to the basket or to the drawer: put the basket in the drawer and let it soak for about 10 minutes in water.
6. The inside of the appliance can be cleaned with warm water and a soft sponge.
7. Clean the heating elements with a cleaning brush to remove sticking residues.

9. STORAGE

1. Pull the plug from the socket and let the appliance cool down completely.
2. Make sure all parts are clean and dry.
3. Store the cord in the cable storage and fix the cord by inserting it into the cord fixing slot.

10. TROUBLE SHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The SnackTastic® does not work.	The plug is not plugged in.	Insert the plug into the socket.
	The  symbol wasn't pressed.	Press  after having chosen all settings to start the appliance.
	There is no drawer in the appliance or the drawer is not correctly placed.	Put the drawer (correctly) in the appliance.
The ingredients are not done.	There are too much ingredients in the basket.	Put smaller quantities at once in the basket.

	The set temperature is too low. The baking time is too short.	Increase the temperature. Increase baking time.
The ingredients are not equally baked.	Some ingredients need to be shaken halfway through the baking process.	Shake ingredients which are piled up (f. ex. fries) halfway through the baking process.
The fried ingredients are not crispy.	You used snacks only suited for a traditional or a cool zone deep fryer.	Use oven snacks or slightly grease the ingredients with oil for crispier result.
I cannot slide the drawer into the appliance properly.	There are too much ingredients in the basket. The basket is not correctly placed in the drawer.	Fill maximum 4/5 of the basket. Press the basket until you hear a click.
White smoke coming out of the appliance.	You're using very greasy ingredients. There are some residues from prior bakings in the drawer.	When baking greasy ingredients, the redundant oil drips on the hot drawer and causes smoke. This will not affect the final cooking result. The smoke is caused by greasy residues heating up. Carefully clean the drawer after each use.
Fries are fried unequally.	You used the wrong kind of potato. You didn't use any oil or didn't spread them equally. Color depends on the amount of water and oil in the fries.	Use another kind of potato. Use some oil (see point 4. Homemade fries) Spread them equally in the basket. Carefully dry the fries before you grease them with oil.
The fries are not crispy.	The crispiness depends on the amount of water and oil in the fries.	Cut smaller fries. Grease with a little bit more oil, see point 4.

If there is still a malfunction, please address to your sales point.

Error code

E1	E2	E3
Bring the appliance to your sales point.	Bring the appliance to your sales point.	Bring the appliance to your sales point.

The appliance has been developed for household use. When using it for professional purpose, the conditions of warranty will change. Any damage caused due to incorrect use (non-observance of this user manual) will invalidate the warranty.

11. WARRANTY CONDITIONS

Your warranty starts on the day of purchase and is valid for 2 years.

The user is responsible for cleaning and proper packaging of the defective appliance before presenting it for repair. It is insufficient to wrap the device in cardboard packaging with paper. Fritel is not liable for damage resulting from insufficient packaging, which also irrevocably invalidates the warranty.

Determination of the warranty

- The warranty covers every repair and/or replacement free of charge of the parts recognized defective by our technical department and if the damage is due to faulty manufacture, construction or material.
- The warranty is only valid for the first/original user.

-
- The transport costs, in case of reparation, are at the expenses of the purchaser.
 - **The warranty is only granted after presentation of your purchase invoice.**
 - The warranty cannot be invoked for normal wear and tear.

The warranty expires in the following cases:

- Incorrect connection, e.g. electric voltages.
- Abnormal or professional use or misuse handling.
- In case of insufficient packaging and bad transport in case of return shipping.
- Lack of care and cleaning.
- Modifications or repairs made to the appliance by persons not authorized by us as a manufacturer.
- When reference numbers have been altered or been removed.
- For faults not due to the appliance itself, but to an external cause, collision, damage, fire, earthquake, flood, lightning, etc.
- When not respecting the instructions in the user instructions.

For appliances that are not under warranty for any of the above reasons, all costs (transport, administration, research, handling) will be charged.

12. ENVIRONNEMENT

 Do not throw the appliance away with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing so, you will help to preserve the environment.

13. LIABILITIES

All liabilities, towards both consumer(s) and third parties, which could result from not observing all the safety regulations prescribed in this user manual, shall under no circumstances be charged to the manufacturer. In case of non-observance of these safety regulations, the user of the appliance, or any other person not having observed these safety regulations, protects the manufacturer from all responsibilities that he could be charged with.

Wir gratulieren Ihnen! Sie haben gerade ein hochwertiges Gerät gekauft, an dem Sie sich noch jahrelang erfreuen werden.

Für zusätzliche Informationen und praktische Tipps über unsere Produkte können Sie unsere Website www.fritel.com oder www.facebook.com/snacktasticfritel besuchen.

Personen, die diese Gebrauchsanleitung **NICHT** gelesen haben, dürfen das Gerät **NICHT** benutzen.

Bitte beachten Sie die Gewährleistungsbedingungen!

1. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den Europäischen CE der Sicherheitsnormen hergestellt und entspricht den allgemein anerkannten Normen und Vorschriften bezüglich der Sicherheit von Geräten. Wie beim Gebrauch aller elektrischer Haushaltsgeräte müssen einige wichtige Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, um Unfälle und Beschädigungen zu vermeiden.


-  **ACHTUNG!** Verbrennungsgefahr! Durch die Verwendung dieses Geräts entstehen heiße Oberflächen. Fassen Sie nur die Handgriffe und Bedienungsknopfe an, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- **ACHTUNG!** Auch nach dem Ausschalten des Geräts sind die Oberflächen noch warm und gibt es noch Verbrennungsgefahr. Lassen Sie das Gerät völlig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder verlegen.
- Kinder unter 8 Jahren dürfen dieses Gerät nicht benutzen. Kinder ab 8 Jahren dürfen dieses Gerät benutzen, aber nur, wenn sie ununterbrochen beaufsichtigt werden. Personen mit physisch, motorisch oder geistlich eingeschränkter Kapazität oder Personen, denen die nötige Erfahrung oder Kenntnis fehlt, dürfen das Gerät benutzen, wenn sie unter Aufsicht stehen oder auf sichere Art und Weise Gebrauchsanweisungen erhalten und unter der Bedingung, dass sie die betreffende Gefahr verstehen. Das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufbewahren. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Küchengeräte müssen immer auf eine stabile Oberfläche gestellt werden, mit den Handgriffen (falls vorhanden) so positioniert, dass das Kleckern von heißen Flüssigkeiten vermieden wird.
- Dieses Gerät ist zum Haushaltsgebrauch geeignet, aber nicht zum

Gebrauch in anderen Umgebungen mit Ausnahme von:
Personalküchen in Läden, Firmen und anderen Arbeitsumgebungen;
Bauernhöfe; von Kunden in Hotels, Motels und anderen Rezidenz-
Umgebungen; Bed & Breakfast Umgebungen.

- Dieses Gerät ist zum Gebrauch auf Zimmertemperatur geeignet. Das Gerät darf **NIEMALS** außer Haus benutzt werden.
- Ein beschädigtes Kabel kann Elektroschocks verursachen. **NIEMALS** das Gerät benutzen, wenn es beschädigt oder gefallen ist, wenn es eine Störung hat oder wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Bringen Sie in all diesen Fällen das Gerät sofort zu einer anerkannten Reparaturstelle.
- Den Bedienteil, das Elektrokabel und den Stecker **NIEMALS** mit nassen Händen berühren und **NIEMALS** in Wasser (oder eine andere Flüssigkeit) tauchen. Reinigung ausschließlich mit einem leicht feuchten Tuch. Falls das Gerät doch nass oder feucht werden sollte, unmittelbar den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Verwenden Sie **NIEMALS** separate Timer oder Fernbedienungen.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, nachdem Sie es benutzt haben. Tun Sie dies auch, wenn das Gerät nicht benutzt wird, wenn Sie es reinigen wollen oder bevor Sie es umstellen.
- Decken Sie **NIEMALS** das Lüftungsgitter ab, wenn das Gerät in Betrieb ist oder noch nicht vollständig abgekühlt ist.
- Öl in der Schublade kann Brand verursachen. Geben Sie **NIEMALS** Öl in die Schublade.
- Fassen Sie **NIEMALS** die Innenseite des Geräts an, wenn es in Betrieb ist.
- Während des Backens kann heißer Dampf aus den Öffnungen des Geräts entweichen. Bleiben Sie **IMMER** mit den Händen und dem Gesicht davon entfernt. Sie sollten auch **IMMER** vorsichtig sein beim Entfernen der Schublade aus dem Gerät, wenn es in Betrieb ist, daraus kann Dampf entweichen.
- Ziehen Sie **SOFORT** den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät dunklen Rauch erzeugt. Die Schublade erst aus dem Gerät entfernen, wenn es keine dunkle Rauchentwicklung mehr gibt.
- Das Gerät immer auf eine feste und flache Oberfläche stellen, wie eine Anrichte oder einen Tisch, damit das Gerät nicht kippen oder verschieben kann.
- Netzstecker **IMMER** am Stecker und **NIEMALS** am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- Verwenden Sie **NIEMALS** Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen. Das Gerät immer in die Nähe einer Steckdose stellen und direkt anschließen. Rollen Sie das Kabel **IMMER** völlig ab.
- Lassen Sie das Kabel **NIEMALS** über die Kante einer Anrichte oder über eine Tischkante hängen.
- Halten Sie das Netzkabel **IMMER** von heißen Oberflächen wie Kochplatten, Ofen, Herd entfernt.
- Stellen Sie das Gerät **NIEMALS** in die Nähe von Vorhängen, Mauerdekorationen, Textilien oder anderen brennbaren Gegenständen. Beachten Sie immer, dass es an allen Seiten des Geräts 10 cm Freiraum gibt.
- **NICHTS** auf das Gerät stellen.
- Das Gerät nur mit 230 Volt Wechselstrom verwenden.

- Das Gerät muss immer an eine Netzsteckdose mit Erdung angeschlossen werden, den gesetzlichen Sicherheitsstandards gemäß.
- Zu Ihrer eigenen Sicherheit wird das Gerät nur funktionieren, wenn es korrekt montiert ist. Bitte prüfen Sie, ob alle Zubehörteile korrekt montiert worden sind.
- Dieses Gerät eignet sich nur zum Frittieren, Backen und Braten von Nahrung ohne Öl.
- Benutzen Sie das Gerät **NIEMALS** unbeobachtet. Stellen Sie das Gerät **NIEMALS** um, solange sich der Stecker in der Steckdose befindet.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es umstellen.
- Das Netzkabel muss immer komplett ausgefahren sein. Wickeln Sie **NIEMALS** das Kabel um das Gerät, wenn es in Betrieb ist, **NIEMALS** das Kabel knicken oder darin kneifen.
- Das Gerät sofort abschalten und den Stecker ausziehen: Nach Gebrauch oder wenn das Gerät nicht benutzt wird, wenn das Gerät nicht wie erwartet funktioniert und bei der Reinigung des Geräts.
- NIEMALS** Ersatzteile und Zubehörteile anderer Marken/Modelle verwenden.
- Reparaturen dürfen **NUR** von einem anerkannten Fachmann oder einer anerkannten Reparaturstelle durchgeführt werden.

2. BEDIENFELD



- 1) Ein-/Aussymbol
- 2) Temperatursymbol
- 3) Zeitsymbol
- 4) Symbol für das Programm für frische Pommes Frites
- 5) Symbol für das Programm für Snacks
- 6) Symbol für das Programm für Tiefkühl-Pommes
- 7) Symbol für das Programm für Tiefkühl-Snacks
- 8) Symbol für das Programm für Hähnchen
- 9) Symbol für das Programm für Fisch
- 10) Symbol für das Programm für Steak
- 11) Symbol für das Programm für Cupcakes

- 12) Menüsymbol
 - 13) Startsymbol
 - 14) Symbol für Vorwärmfunktion
 - 15) Symbol für Warmhaltefunktion
 - 16) Symbol für Aufwärmfunktion
 - 17) Symbol für Abtaufunktion
 - 18) Symbol Schublade + Korb nicht korrekt im Gerät
 - 19) Symbol Schublade + Korb korrekt im Gerät
- Nicht alle Symbole sind immer sichtbar.

3. VOR DER ERSTINBETRIEBNAHME

- Entfernen Sie alle Verpackungen und Aufkleber.
- Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Prüfen Sie das Gerät und den Netzstecker auf eventuelle Beschädigungen. Falls das Gerät beschädigt ist, dürfen Sie das Gerät **NICHT** benutzen, sondern bringen Sie es sofort zur Verkaufsstelle zurück.
- Vor Erstinbetriebsnahme des Geräts, sollten die Schublade und der Korb gereinigt werden (Siehe Punkt 8. WARTUNG).
- Prüfen Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Gerät angegebenen Netzspannung übereinstimmt.

4. EINSTELLUNGEN

Die folgende Tabelle zeigt, welche Einstellungen Sie für welche Zutaten verwenden können.

ACHTUNG: Diese Einstellungen sind lediglich Richtlinien. Da die Zutaten hinsichtlich Marke, Größe, Form, Inhalt... abweichen, ist es möglich, dass die angegebenen Einstellungen nicht immer ganz übereinstimmen.

HINWEISE:

- Kleinere Zutaten erfordern normalerweise eine etwas kürzere Zubereitungszeit als größere Zutaten.
- Während des Zubereitungsprozesses ist möglich, dass das Schütteln kleinerer Zutaten das Backergebnis positiv beeinflusst. (s. Punkt 5. GEBRAUCH)
- Das Hinzufügen von einem kleinen bisschen Öl auf frische Kartoffeln kann die Zutaten knuspriger machen. Fügen Sie das Öl hinzu, bevor Sie die Zutaten in den Korb legen. Backen Sie die Zutaten innerhalb einiger Minuten, nachdem Sie das Öl hinzugefügt haben.
- Snacks, die in einem herkömmlichen Ofen zubereitet werden können, können auch im SnackTastic® bereitgestellt werden. Snacks oder Pommes, die nur für eine Fritteuse geeignet sind, werden nicht dasselbe Ergebnis haben.
- Sie können den SnackTastic® zur Aufwärmung der Zutaten verwenden. Verwenden Sie dann die Reheat-Funktion.

	Min-Max Kapazität (g)	Zubereitun gszeit (min)	Temperatur (°C)	Schütteln	Übriges
Kartoffeln und Pommes					
Dünne Pommes ***	300-1000	9-19	200	Schütteln**	
Dicke Pommes ***	300-1000	12-22	200	Schütteln**	
Selbstgemachte Pommes (8*8Mm)	300-1200	18-30	180	Schütteln**	Einen halben Essl. Öl hinzufügen
Kartoffelpalten	300-900	18-24	180	Schütteln**	Einen halben Essl. Öl hinzufügen
Kartoffelwürfel	300-750	12-18	180	Schütteln**	Einen halben Essl. Öl hinzufügen

Rösti	250	15-18	180		*
Kartoffelgratin	500	18-22	180		*
Fleisch und Geflügel					
Steak	100-600	8-12	180		
Schweinekoteletts	100-500	10-14	180		
Hamburger	100-500	7-14	180		
Hackbraten	100-500	18-22	180		
Drumstick	100-500	18-22	180		
Hähnchenbrust/-filet	100-800	10-15	180		
Snacks					
Fleischbällchen	240	7	200		*
Frühlingsrolle	100-400	8-10	200	Schütteln**	*
Chicken Nuggets ^{***}	100-500	6-10	200	Schütteln**	*
Fish Fingers ^{***}	100-400	6-10	200		*
Panierte Käsesnacks ^{***}	100-400	8-10	180		*
Gemüse	100-400	10	160		
Gebäck					
Quiche	400	20	190		Die Kuchenform benutzen
Muffins	400	15	180		Die Kuchenform benutzen
(Topf)kuchen	500 (Gesamtgewicht des Teiges)	65	150		Die Kuchenform benutzen

PRAKTISCHER TIPP: Tiefgekülte Ofenprodukte eignen sich immer zur Zubereitung im Snacktastic. Sie brauchen im SnackTastic generell eine geringere Backzeit und geringere Temperatur als im Ofen.

BEMERKUNG: Benutzen Sie immer die Vorwärmfunktion.

BEMERKUNG: * Achten Sie darauf, dass die Zutaten zur Zubereitung im Ofen geeignet sind.

** siehe Punkt 5. GEBRAUCH

Selbstgemachte Pommes Frites

Für optimale Ergebnisse, empfehlen wir Ihnen, vorfrittierten Pommes zu verwenden (z.B. Tiefkühl-Pommes). Wenn Sie die Pommes Frites selber machen möchten, empfehlen wir Ihnen, die folgenden Schritte zu befolgen:

1. Die Kartoffeln schälen und sie zu Pommes schneiden.
2. Die Pommes min. 30 Minuten in einer Schüssel mit Wasser einweichen lassen, herausnehmen und abtrocknen mit Papiertüchern.
3. Einen halben Esslöffel Öl in eine Schüssel gießen, die Pommes hinzufügen und gut mischen, damit die Pommes vollständig mit Öl bedeckt sind.
4. Die Pommes mit den Händen oder mit einer Küchenzange aus der Schüssel nehmen, sodass das überflüssige Öl in der Schüssel zurückbleibt. Die Pommes in den Korb legen.

ACHTUNG: Die Pommes nicht von der Schüssel in den Korb umgießen, um zu vermeiden, dass das überflüssige Öl in die Schublade gerät.

5. Die Pommes backen wie bereits erwähnt.


5. GEBRAUCH

1. Stellen Sie das Gerät auf eine flache, stabile und hitzebeständige Oberfläche.
2. Ziehen Sie das Netzkabel vollständig aus dem Kabelfach.

ACHTUNG: Kein Öl oder andere Flüssigkeiten in die Schublade gießen.

ACHTUNG: Nichts auf das Gerät stellen.

3. Ziehen Sie die Schublade vorsichtig aus dem Gerät



ACHTUNG: Ziehen Sie die Schublade immer vollständig aus dem Gerät, bevor Sie Zutaten in den Korb geben.



4. Nehmen Sie den Korb aus der Schublade.

5. Geben Sie die Zutaten in den Korb.

ACHTUNG: Füllen Sie den Korb nicht mehr als 4/5, oder nicht mehr als die angegebenen Mengen in der obenstehenden Tabelle. Größere Mengen werden zu einem weniger guten Ergebnis führen.

CAKE-FUNKTION: Geben Sie den Kuchenteig in die Kuchenform, geben Sie die Kuchenform in den Korb und den Korb in die Schublade.

6. Stellen Sie den Korb in die Schublade.



7. Stellen Sie die Schublade wieder in das Gerät.

Verwenden Sie die Schublade niemals ohne Korb.

ACHTUNG: Berühren Sie die Schublade nicht während oder einige Zeit nach dem Gebrauch, denn sie wird sehr heiß. Fassen Sie die Schublade nur am Griff an.

8. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

9. Stellen Sie das gewünschte Programm ein (s. untenstehende Tabelle).




10. Einige Zutaten sollten, um ein egales Backen zu bewirken, in der Hälfte des Backprozesses geschüttelt werden. Um die Nahrung zu schütteln, nehmen Sie den Handgriff, ziehen die Schublade aus dem Gerät und schütteln. Stellen Sie die Schublade dann wieder in das Gerät.

ACHTUNG: Während des Schüttelns nicht auf die Korbentrieglungstaste drücken.

HINWEIS: Zur Reduzierung des Gewichts, nehmen Sie den Korb aus der Schublade und schütteln Sie nur den Korb. Schublade samt Korb aus dem Gerät nehmen, stellen Sie sie auf eine hitzebeständige Oberfläche und drücken Sie dann die Korbentrieglungstaste am Griff.

11. Prüfen Sie, ob die Zutaten fertig sind. Sind die Zutaten noch nicht fertig, führen Sie die Schublade wieder in das Gerät ein und stellen den Timer auf ein paar zusätzliche Minuten ein

12. Zur Entnahme von kleinen Zutaten aus dem Korb (z.B. Pommes), drücken Sie die Korbentrieglungstaste und heben den Korb aus die Schublade. Drehen Sie den Korb nicht kopfüber, solang er sich in der Schublade befindet. Backreste und das überschüssige Öl, das sich in der Lade angesammelt hat, könnte über die Zutaten fließen.




ACHTUNG: Die Schublade und die Zutaten sind nach der Zubereitung noch sehr heiß. Je nach Art der Zutaten, kann aus der Schublade Dampf entweichen.

HINWEIS: Sie benutzen am besten eine Küchenzange, um große oder zerbrechliche Zutaten aus dem Korb zu heben.



13. Sobald eine Portion fertig ist, ist das Gerät sofort für die Zubereitung einer folgenden Portion bereit

Anwendungstabelle

Symbol	Bedienung		
 Ein/Aus	<p>Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Es wird ein Signalton erklingen und alle Lämpchen werden eine Sekunde lang erleuchten. Danach schaltet das Gerät in den Standby-Modus.</p>  <p style="text-align: center;">Standby-Modus</p> <p>Nur  wird auf dem Display sichtbar sein. (blinkt)</p>		
 Ein/Aus	<p>Drücken Sie das Symbol  und der Display (Display 1) wird eingeschaltet.</p>  <p style="text-align: right;">Display 1</p> <p>Das Gerät schaltet wieder in den Standby-Modus, wenn nach 5 min. keine Funktion gewählt wurde.</p> <p>Nur  wird im Standby-Modus sichtbar sein. (blinkt)</p>		
 Temperatur	<p>Drücken Sie  oder   Zeit </p>	<p>Drücken Sie  oder   Start </p>	<p>Drücken Sie das Symbol  wird während des gesamten Vorgangs blinken, außer bei Unterbrechung.</p> <p>Drücken Sie das Symbol  wird aufhören zu blinken und wird dauernd brennen.</p> <p>Die übrige Zeit wird blinkend auf dem Display sichtbar sein.</p>

	<p>Das Gerät wird sich erneut einschalten, sobald Sie auf  drücken oder die Schublade geschlossen wird.</p> <p>Dieses Symbol funktioniert nur, wenn die Schublade samt Korb korrekt in das Gerät eingebracht sind.</p> <p>Das  Symbol muss brennen.</p> <p>Sobald Sie den Signalton 3 Mal hören, ist die gewählte Funktion beendet und wird das Wort End auf dem Display erscheinen.</p> <p>Wenn die Schublade geöffnet oder  gedrückt wird, wird der Display zur vorher gewählten Einstellung zurückkehren.</p> <p>Wenn  nicht gedrückt wird, schaltet das Gerät nach 5 Minuten in den Standby-Modus..</p> <p> wird blinkend auf dem Display sichtbar sein.</p>
 PREHEAT Vorwärmfunktion	<p>Drücken Sie das Symbol , das Pre-Heat Symbol blinkt.</p> <p>Bei dieser Funktion ist es nicht möglich, die Zeit einzustellen,  &  wird nicht leuchten.</p> <p>Drücken Sie  oder , um die gewünschte Temperatur einzustellen.</p> <p>Drücken Sie das Symbol , um mit dem Vorwärmen zu beginnen.</p> <p> wird während des gesamten Vorgangs blinken, außer bei Unterbrechung.</p> <p>Sobald Sie den Signalton 3 Mal hören, ist das Vorwärmprogramm beendet.</p> <p>Das Symbol  wird erneut auf dem Display erscheinen,  &  blinken nicht mehr.</p> <p>Drücken Sie  oder , um die gewünschte Zeit einzustellen.</p> <p>Drücken Sie das Symbol , um das Gerät einzuschalten.</p> <p> wird während des gesamten Vorgangs blinken, außer bei Unterbrechung.</p> <p>Dieses Symbol funktioniert nur, wenn die Schublade samt Korb korrekt in das Gerät eingebracht sind.</p> <p>Das  Symbol muss leuchten.</p>

	<p>Drücken Sie das  Symbol, um eine angefangene Funktion zu unterbrechen oder öffnen Sie die Schublade.  wird nicht mehr blinken.</p> <p>Die übrige Zeit wird blinkend auf dem Display sichtbar sein.</p> <p>Das Gerät wird sich erneut einschalten, sobald Sie  drücken oder die Schublade geschlossen wird.</p> <p>Sobald Sie den Signalton 3 Mal hören, ist das gewählte Programm beendet und wird das Wort End auf dem Display erscheinen.</p> <p>Wenn die Schublade geöffnet oder  gedrückt wird, wird der Display zur vorher gewählten Einstellung zurückkehren.</p> <p>Wenn  nicht gedrückt wird, schaltet das Gerät nach 5 Minuten in Display 1.</p> <p>Wenn keine Wahl getroffen wird, wird das Gerät nach 2 Stunden in den Standby-Modus schalten.</p>								
 Menü	<p>Drücken Sie das Symbol  , um eine vorprogrammierte Funktion zu wählen.</p> <p>Alle Menü-Programme werden leuchten.</p>  <table> <tbody> <tr> <td>Drücken Sie  : Programm für Fries (Pommes Frites)</td> <td>Drücken Sie  : Programm für Snacks</td> </tr> <tr> <td>Drücken Sie  : Programm für Frozen Fries (Tiefkühl-Pommes)</td> <td>Drücken Sie  : Programm für Frozen Snacks (Tiefkühl-Snacks)</td> </tr> <tr> <td>Drücken Sie  : Programm für Poultry (Geflügel)</td> <td>Drücken Sie  : Programm für Fish (Fisch)</td> </tr> <tr> <td>Drücken Sie  : Programm für Steak (Fleisch)</td> <td>Drücken Sie  : Programm für Cupcakes</td> </tr> </tbody> </table>	Drücken Sie  : Programm für Fries (Pommes Frites)	Drücken Sie  : Programm für Snacks	Drücken Sie  : Programm für Frozen Fries (Tiefkühl-Pommes)	Drücken Sie  : Programm für Frozen Snacks (Tiefkühl-Snacks)	Drücken Sie  : Programm für Poultry (Geflügel)	Drücken Sie  : Programm für Fish (Fisch)	Drücken Sie  : Programm für Steak (Fleisch)	Drücken Sie  : Programm für Cupcakes
Drücken Sie  : Programm für Fries (Pommes Frites)	Drücken Sie  : Programm für Snacks								
Drücken Sie  : Programm für Frozen Fries (Tiefkühl-Pommes)	Drücken Sie  : Programm für Frozen Snacks (Tiefkühl-Snacks)								
Drücken Sie  : Programm für Poultry (Geflügel)	Drücken Sie  : Programm für Fish (Fisch)								
Drücken Sie  : Programm für Steak (Fleisch)	Drücken Sie  : Programm für Cupcakes								

	<p>Nur das gewählte Programm wird erleuchten.</p> <p>Drücken Sie  , um das Gerät einzuschalten,  wird blinken und nur das gewählte Programm wird dauernd leuchten.</p> <p>Sobald Sie den Signalton 3 Mal hören, ist das gewählte Programm beendet und wird das Wort End auf dem Display erscheinen.</p> <p>Wenn die Schublade geöffnet oder  gedrückt wird wird der Display zur vorher gewählten Einstellung zurückkehren.</p> <p>Wenn  nicht gedrückt wird, schaltet das Gerät nach 5 Minuten in Display 1.</p> <p>Wenn keine Wahl getroffen wird, wird das Gerät nach 2 Stunden in den Standby-Modus schalten.</p>
 Aufwärmfunktion	<p>Drücken Sie das Symbol  , um die Nahrung aufzuwärmen.</p> <p>Das Reheat-Symbol wird blinken.</p> <p>Standardmäßig: 180°C – 4 min.</p> <p>Kann von 40 bis 200°C und von 1 bis 30 Minuten eingestellt werden.</p> <p>Drücken Sie  oder  , um die gewünschte Temperatur einzustellen.</p> <p>Drücken Sie  oder  , um die gewünschte Zeit einzustellen.</p> <p>Drücken Sie das Symbol  , um das Gerät einzuschalten.</p> <p> wird blinken.</p> <p>Sobald Sie den Signalton 3 Mal hören, ist das gewählte Programm beendet und wird das Wort End auf dem Display erscheinen.</p> <p>Wenn die Schublade geöffnet oder  gedrückt wird, wird der Display zur vorher gewählten Einstellung zurückkehren.</p> <p>Wenn  nicht gedrückt wird, schaltet das Gerät nach 5 Minuten in Display 1.</p> <p>Wenn keine Wahl getroffen wird, wird das Gerät nach 2 Stunden in den Standby-Modus schalten.</p>
 Warmhaltefunktion	<p>Drücken Sie das Symbol  , um die Zutaten warmzuhalten.</p> <p>Das Symbol Keep Warm wird blinken.</p> <p>Standardmäßig: 70°C – 60 min.</p> <p>Kann von 1 bis 60 Minuten eingestellt werden.</p> <p>Bei diesem Programm kann die Temperatur nicht eingestellt werden.  </p> <p>Drücken Sie  oder  , um die gewünschte Zeit einzustellen.</p> <p>Drücken Sie das Symbol  , um das Gerät einzuschalten.</p>

	<p> wird blinken.</p> <p>Sobald Sie den Signalton 3 Mal hören, ist das gewählte Programm beendet und wird das Wort End auf dem Display erscheinen.</p> <p>Wenn die Schublade geöffnet oder  gedrückt wird, wird der Display zur vorher gewählten Einstellung zurückkehren.</p> <p>Wenn  nicht gedrückt wird, schaltet das Gerät nach 5 Minuten in Display 1.</p> <p>Wenn keine Wahl getroffen wird, wird das Gerät nach 2 Stunden in den Standby-Modus schalten.</p>
	<p>Abtaufunktion</p> <p>Drücken Sie das Symbol , um die Zutaten zu enttauen. Das Symbol Defrost wird blinken.</p> <p>Standardmäßig: 40°C – 5 min.</p> <p>Kann von 1 bis 60 Minuten eingestellt werden.</p> <p>Bei diesem Programm kann die Temperatur nicht eingestellt werden.  wird nicht leuchten.</p> <p>Drücken Sie  oder , um die gewünschte Zeit einzustellen.</p> <p>Drücken Sie das Symbol , um das Gerät einzuschalten.</p> <p> wird blinken.</p> <p>Sobald Sie den Signalton 3 Mal hören, ist das gewählte Programm beendet und wird das Wort End auf dem Display erscheinen.</p> <p>Wenn die Schublade geöffnet oder  gedrückt wird, wird der Display zur vorher gewählten Einstellung zurückkehren.</p> <p>Wenn  nicht gedrückt wird, schaltet das Gerät nach 5 Minuten in Display 1.</p> <p>Wenn keine Wahl getroffen wird, wird das Gerät nach 2 Stunden in den Standby-Modus schalten .</p>
	Wenn das geschlossene Schloss Symbol brennt, wurde die Schublade korrekt in das Gerät eingebracht.
	Wenn das offene Schloss Symbol rot brennt, ist die Schublade offen oder nicht vollständig/korrekt geschlossen. Das Gerät wird nicht funktionieren.

* Siehe 6. Vorprogrammierte Funktionen für den genauen Inhalt der Funktionen.

6. VORPROGRAMMIERTE FUNKTIONEN

Funktion	Zeit	Temperatur
Fries	25 min.	180°C
Snacks	16 min.	180°C

Frozen Fries	20 min.	200°C
Frozen Snacks	15 min.	200°C
Poultry	10 min.	180°C
Fish	18 min.	180 °C
Steak	8 min.	180°C
Cupcakes	12 min.	160°C

ACHTUNG: Diese Einstellungen sind lediglich Richtlinien. Da die Zutaten hinsichtlich Marke, Größe, Form, Inhalt... abweichen, ist es möglich, dass die angegebenen Einstellungen nicht immer ganz übereinstimmen.

7. PERSONALISIEREN SIE IHRE FUNKTIONEN

	<p>Jedes Programm der Menü-Funktion kann personalisiert und gespeichert werden, indem Sie eins der gewählten Programme 5 Sekunden lang eindrücken.</p> <p>Befolgen Sie die Schritte unter , danach:</p> <p>Drücken Sie  oder , um die gewünschte Temperatur einzustellen.</p> <p>Drücken Sie  oder , um die gewünschte Zeit einzustellen.</p> <p>Drücken Sie das gewählte Programm 5 Sekunden lang ein. Wenn Sie den Signalton hören, wurde die Einstellung gespeichert.</p>
	<p>Alle gespeicherten Einstellungen können wieder auf obenstehende Tabelle (Vorprogrammierte Funktionen) zurückgeführt werden, indem Sie 10 Sekunden lang  und  gleichzeitig drücken.</p>

8. WARTUNG

1. Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
2. Die Schublade, der Korb und das Innere des Geräts sind mit einer Antihaftbeschichtung überzogen. Verwenden Sie zur Reinigung keine metallischen Küchenutensilien oder scheuernden Reinigungsmittel, da dies die Antihaftbeschichtung beschädigen kann.
3. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen.

HINWEIS: Nehmen Sie die Schublade samt Korb aus dem Gerät, damit das Gerät schneller abkühlen kann.

4. Reinigen Sie die Außenseiten des Geräts nur mit einem feuchten Tuch.
5. Reinigen Sie die Schublade und den Korb mit heißem Wasser, etwas Reinigungsmittel und einer Spülbürste.

HINWEIS: Korb und Schublade sind spülmaschinenfest.

HINWEIS: Verwenden Sie den FRITEL Fettlöser, um hartneckige Schmutzreste zu entfernen.

HINWEIS: Falls sich am Korb oder an der Schublade Essensreste festgesetzt haben, stellen sie den Korb in die Schublade und lassen Sie sie etwa 10 Minuten in heißem Wasser einweichen.

6. Reinigen Sie die Innenseite des Geräts mit heißem Wasser und einem weichen Schwamm.

-
7. Reinigen Sie die Heizelemente mit einer Spülbürste, um verbleibende Essensreste zu entfernen.
 8. Das Gerät gründlich trocknen, bevor Sie es erneut verwenden oder aufbewahren.

9. LAGERUNG

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
2. Stellen Sie sicher, dass alle Teile sauber und trocken sind.
3. Räumen Sie das Netzkabel in das Kabelfach ein und drücken Sie es in das dafür vorgesehene Schloss fest.

10. PRAKTISCHE TIPPS BEI STÖRUNGEN

Störung	Mögliche Ursache	Lösung
Der SnackTastic® funktioniert nicht.	Der Stecker steckt nicht in der Steckdose.	Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
	Sie haben das  Symbol nicht gedrückt.	Drücken Sie  nachdem Sie alle Einstellungen, um das Gerät einzuschalten, gewählt haben.
	Die Lade fehlt oder wurde nicht korrekt eingesetzt.	Führen Sie die Lade korrekt in das Gerät ein.
Die zubereiteten Zutaten sind nicht gar.	Es sind zu viele Zutaten im Korb.	Tun Sie geringere Mengen in den Korb.
	Die eingestellte Temperatur ist zu niedrig.	Stellen Sie die Temperatur höher ein.
	Die Backzeit ist zu kurz.	Lassen sie die Zutaten länger backen.
Die Zutaten sind ungleichmäßig gebacken.	Bestimmte Zutaten müssen in der Hälfte der Zubereitungszeit geschüttelt werden.	Zutaten, die übereinander liegen (z.B. Pommes), müssen in der Hälfte der Zubereitungszeit geschüttelt werden.
Frittierte Zutaten sind nicht knusprig.	Sie haben Snacks verwendet, die nur in einer herkömmlichen Fritteuse oder einer Kaltzonen Fritteuse zubereitet werden können.	Verwenden Sie Ofensnacks oder geben Sie etwas Öl auf die Zutaten, um zu einem knusprigeren Ergebnis zu kommen.
Ich kann die Schublade nicht ordnungsgemäß in das Gerät schieben.	Es befinden sich zu viele Zutaten im Korb.	Den Korb nicht mehr als 4/5 füllen.
	Der Korb wurde nicht richtig in die Schublade eingesetzt.	Schieben Sie den Korb in die Schublade, bis Sie ein Klickgeräusch hören.
Weißer Rauch kommt aus dem Gerät.	Sie verwenden fettige Zutaten.	Wenn Sie sehr fettige Zutaten zubereiten, tropft Öl in die heiße Schublade und bildet weißen Rauch. Dies hat keinen Einfluss auf das Gerät oder das Endergebnis.
	Die Schublade enthält noch Fettreste vom vorherigen Gebrauch.	Der Rauch wird verursacht, wenn Backreste in der Schublade erhitzt werden. Reinigen Sie die Schublade nach jedem Gebrauch.
Frische Pommes Frites sind	Sie haben nicht die richtige Art von Kartoffeln verwendet.	Verwenden Sie eine andere Art von Kartoffeln.

ungleichmäßig gebacken.	Sie haben kein Öl verwendet oder die Pommes nicht gleichmäßig verteilt.	Verwenden Sie etwas Öl (s. Punkt 4. Selbstgemachte Pommes Frites). Verteilen Sie die Pommes über den Boden des Korbes.
	Die Farbe ist unterschiedlich, je nach Menge an Wasser und Öl in den Pommes.	Trocknen Sie die Pommes gründlich, bevor Sie Öl hinzugeben.
Frische Pommes Frites sind nicht knusprig.	Die Knusprigkeit hängt von der Menge an Wasser und Öl in den Pommes ab.	Schneiden Sie die Pommes kleiner. Fügen Sie etwas mehr Öl hinzu (s. Punkt 4).
Falls die Störung noch NICHT behoben ist, wenden Sie sich an die Verkaufsstelle.		
Fehlercode		
E1	E2	E3
Bringen Sie das Gerät zurück zur Verkaufsstelle.	Bringen Sie das Gerät zurück zur Verkaufsstelle.	Bringen Sie das Gerät zurück zur Verkaufsstelle.

Das Gerät ist für den Haushaltsgebrauch hergestellt. Für den beruflichen Gebrauch ändern sich die Gewährleistungsbedingungen. Schaden infolge Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung erlischt die Gewährleistung.

11. GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN

Die Gewährleistung beginnt am Ankaufstag und gilt 2 Jahre.

Der Benutzer ist für die Reinigung und ordnungsgemäße Verpackung des defekten Geräts verantwortlich, bevor es zur Reparatur angeboten wird. Es reicht nicht aus, das Gerät in einen Kartonbehälter mit Papier zu packen. FRITEL haftet nicht für Schäden aufgrund unzureichender Verpackung, dadurch entfällt die Garantie unwiderruflich.

Abdeckung durch Gewährleistung:

- Die Gewährleistung deckt kostenfreie Reparatur und/oder Ersatz aller Teile, die von unserer technischen Abteilung als Konstruktions-, Material oder Fabrikationsfehler anerkannt werden.
- Die Gewährleistung gilt nur für den Erstkäufer.
- Die Portokosten für den Hin- und Rückversand, im Falle einer Reparatur, gehen zu Lasten des Käufers.
- **Die Gewährleistung gilt nur nach Vorlage des Kaufbelegs.**
- Die Gewährleistung gilt nicht bei normalem Verschleiss.

Die Gewährleistung gilt nicht bei:

- Falschem Anschluss, z.B. übermäßig starker Netzspannung.
- Nicht normaler oder zweckwidriger Nutzung oder Behandlung sowie bei gewerblicher Nutzung.
- Fehlender oder zweckwidriger Wartung.
- Bei unzureichender Verpackung und schlechtem Transport im Falle einer Rückgabe.
- Veränderung oder Reparatur des Geräts durch Personen, die von uns als Hersteller **NICHT** autorisiert sind.
- Veränderung der Gerätekennnummer.
- Für Defekte nicht aufgrund des Geräts selbst, sondern aufgrund einer externen Ursache, wie Sturz, Kollision, Schäden, Feuer, Erdbeben, Überschwemmung, Blitz,...
- Bei **NICHT**befolgung der Instruktionen, die in der Gebrauchsanweisung erwähnt sind.

Für Geräte, die nicht durch eine Garantie abgedeckt sind wegen oben genannten Ursachen, werden alle Kosten (Transport, Verwaltung, Prüfung und Handhabung) durchgerechnet.

12. UMWELT

 Stellen Sie dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht zum normalen Hausmüll, sondern geben Sie es in einem offiziellen Sammelpunkt zum Recycling ab. So tragen Sie zum Umweltschutz bei.

13. HAFTUNG

Alle Haftpflichten, hinsichtlich Verbraucher und anderen Personen, die sich aus dem **Nichtnachkommen** aller in dieser Gebrauchsanweisung vorgeschriebenen Sicherheitsvorschriften ergeben, können keinesfalls zu Lasten des Fabrikanten gehen. Bei Nichtbefolgung der Sicherheitshinweise schützt der Gebraucher dieses Geräts oder die Person, die die Sicherheitshinweisen nicht befolgt hat, den Fabrikanten gegen alle Haftpflichten, die ihm zu Lasten gelegt werden können.



Voor bijkomende informatie, recepten en nuttige tips over al onze toestellen kan u steeds terecht op
www.fritel.com!

U vindt ons ook op facebook: www.fb.com/fritel.vanratingen!

*Pour tout renseignement supplémentaire, des recettes et pour des CONSEILS pratiques, surfez sur le site
www.fritel.com!*

Trouvez-nous sur facebook: www.fb.com/fritel.vanratingen!

For all supplementary information, recipes and practical tips about all our appliances please visit our website www.fritel.com!

Find us on facebook: www.fb.com/fritel.vanratingen!

*Weitere Informationen, Rezepte und praktische Tipps über all unsere Produkte finden sie unter
www.fritel.com!*

Besuchen Sie uns auch bei Facebook: www.fb.com/fritel.vanratingen!